

# Manuale di **Configurazione**

#### PRIMA CONFIGURAZIONE

♠	INTRODUZIONE	4
<b>_</b>	CLOUD	8
*	WIZARD	12
1	BOT TELEGRAM	13
E	MENU' LATERALE	19

#### PROGETTO

٨	DASHBOARD	22
<b>£</b> ₹	ANAGRAFICA	24
	TOPOGRAFIA	26

#### AMBIENTE

	AUTOMAZIONE	32
<b></b>	NOTIFICHE	35
Ð	MESSAGGI	37
<b></b>	ANTINTRUSIONE	38
<b>()</b>	TECNOLOGICI	43

#### TECNOLOGIE

46

INTERFACCE		
	WEB APP	50
ଚ	GOOGLE ASSISTANT	58

		MULTIMEDIA
<b>(</b> )	AUDIO	62
	VIDEOSORVEGLIANZA	63

		SISTEMA
₽	SOFTWARE	66
3	CONNETTIVITA'	70
	OPZIONI	73

		CONFIGURAZIONE MAYABUS
	BLOCCO FUNZIONALE MAYABUS	78
õ	RELE'	80
貫	TAPPARELLA	83
Ť	DIMMER LED	86
4	MISURA RETE ELETTRICA	88
ሳ	INGRESSO PULSANTE	91
\$14 \$15	LED DI STATO	94
S	TERMOLED	96
۵	ELETTROVALVOLE	99
A	SIRENA	103

		CONFIGURAZIONE CENTRALE MAYA
Maya	CENTRALE MAYA	106

#### Copyright © Paser. Tutti i marchi registrati appartengono ai legittimi proprietari.

 $\Rightarrow$ 

 $\Rightarrow$ 

#### Come leggere le pagine di questo manuale

La suddivisione delle pagine del manuale di configurazione è stata basata sulla disposizione dei vari blocchi funzionali presenti nel menù laterale del software di configurazione. La pagina del manuale riporta:

- $\Rightarrow$  Macro-blocco funzionale (vd. Titolo dell'Indice) > **freccia verde** 
  - Blocco funzionale (vd. Sottotitolo dell'Indice) > freccia blu

Titolo dell'argomento > **freccia giallo** 

Gli esempi saranno evidenziati in blu e ogni riferimento a schermate del configuratore avrà riquadri colorati che indicheranno il campo che si sta analizzando.

Il blocco funzion	ale <b>DISPOSITIVI</b> permette	e di creare i dispositivi che	verranno comandati attraverso	l'assistente
Sarà necessario	aggiungere un dispositivo	cliccando sul pulsante dec	licato ( <b>riguadro rosso</b> )	∨ ק
			······	goo
All′apertura della ⇒ attribuire un	i schermata sottostante, sa nome al dispositivo che si	arà necessario: intende comandare con l'a	assistente Google (ad es. Lamp	ada salotto,
riquadro gia	allo)			Ass
⇒ selezionare i	il tipo di dispositivo richiest	o (ad es. lampada)		list
⇒ daimenu a messaqqidi	sistema che costituiscono	onali che verranno genera i parametri del dispositivo	ti a seconda del dispositivo, s (ad es lampada salotto).	elezionare i
		·	( <i>,</i> ,-	ં
1	Google Assistant - Disposit	tivi		
	Dispositivi			
	Mostra Tutti gli • elementi		Cerca:	
	Descrizione Nessun dato presente nella tabella	* Tipo	0 Azione 0	
	0 elementi visualizzati su un totale di 0		Precedente 1 Successivo	
	Aggiungi Dispositivo			
		+ Aggiungi Dispositivo		
L			)	-
	Aggiungi Dispositivo			
	Nome Dispositivo	Barametri Dirporitian		
	Lampada	Interruttore	G Google Assistant	
	Tapparella		Nessuno + Plezitento	
	Prosa	Intensità Regolazione dell'intensità luminosa della lampada	G Google Assistant	
	Termostato		Ressure	
		Colore     Regolazione del colore della lampada	O Google Assistant	
		Temperatura Temperatura	Nessure -	
		Stato	-	
		Stato del dispositivo	Autority *	

Buongiorno Installatore e benvenuto nell'universo Paser SmartHome.

Grazie per aver scelto i nostri prodotti: in cambio ti garantiamo una grande flessibilità di installazione e una totale semplicità di configurazione. Speriamo sceglierai Paser anche in futuro!

#### La linea Paser SmartHome è semplice, completa e affidabile!

La **Centrale Maya**, cuore e cervello di tutto il sistema, in grado di racchiudere molteplici funzioni e controllare e gestire indistintamente l'impianto domotico e quello di sicurezza di qualsiasi abitazione, dall'appartamento più piccolo fino alla residenza più imponente.

Il vantaggio di avere una **centrale all-in-one** è totale, potendo contare sulla possibilità pressoché illimitata di espansione del proprio impianto domestico.

Abbiamo affidato la connessione tra i nostri moduli domotici al **MayaBUS**, protocollo di comunicazione proprietario che garantisce una comunicazione sicura e infallibile a differenza di quella WIFI, troppo soggetta a fattori esterni e per questo "fallibile".

La nostra intenzione era ed è quella di consegnare agli installatori e ai propri clienti un prodotto sicuro e sempre affidabile: la sicurezza della casa non può dipendere infatti da un sistema che non sia esso stesso garanzia di sicurezza.

La tipologia di cablatura del MayaBus può essere molteplice: a stella, lineare, ad albero, ad anello aperto. Questo garantisce all'installatore la massima libertà possibile!

Il vantaggio del MayaBUS, oltre alla praticità nella cablatura, è il fatto di poter essere collegato in modo versatile e senza doversi collegare direttamente alla centrale di comando ma anche a un qualsiasi altro modulo Paser SmartHome presente nell'impianto mediante il collegamento entra-esci.

Questo dà maggiore **libertà di installazione**, potendo scegliere liberamente se alloggiare i moduli nel quadro elettrico o in scatole di derivazione collocate nei vari ambienti dell'edificio.

Il MayaBus può essere collegato secondo necessità fino a una estensione di 1km.

Nell'eventualità, può essere integrato da moduli **Gateway** che mettono in comunicazioni due rami di MayaBus. Tali moduli sono anche utili per separare un ramo di Bus che gestisce l'esterno della casa dal segmento che collega invece la sezione interna all'abitazione.

MayaBus è collegato a una **rete a bassa tensione** perciò all'interno delle pulsantiere elettriche non passerà la tensione a 220V come invece avviene in un impianto elettrico tradizionale, garantendo così una totale sicurezza anche all'utente finale.

L'installatore potrà dal canto suo contare su un'interfaccia grafica semplificata e resa estremamente funzionale. Dopo la prima configurazione, potrà, su richiesta del Cliente, avere accesso al sistema per riconfigurarlo, senza doversi recare fisicamente sul posto e in ogni momento potrà avere sotto controllo lo stato di tutte le centrali installate attraverso il Cloud Paser. Come metodo di comunicazione per lo scambio dei dati tra i moduli, si utilizza il protocollo CAN BUS, versione 2.0B ad una velocità di 16.6Kbit/sec.

Questo protocollo, grazie alle sue caratteristiche di sicurezza in fatto di controllo degli errori è diventato uno standard *de facto* sia nel campo automotive sia nell'industria.

Il suo sistema CSMA-CA (*Carrier Sense Multiple Access - Collision Avoidance*) permette lo scambio dati tra diversi nodi connessi allo stesso bus gestendo le collisioni in base alla priorità dei messaggi trasmessi.

La velocità moderatamente bassa di 16KBit/sec, permette di realizzare reti di moduli di discrete dimensioni mantenendo comunque basso il tasso di errori sulla linea anche senza terminatori, realizzando reti dalla conformazione mista.

Essendo comunque il nostro, un sistema di comunicazione del tipo *event driven* cioè pilotato dagli eventi, il traffico sul bus rimane limitato, anche su reti estese. A limitare ulteriormente la congestione, vengono in aiuto i *gateway* che limitano il flusso di messaggi tra segmenti diversi del bus, ai soli necessari, filtrando i messaggi destinati ad utilizzatori locali. La struttura del firmware di processo contenuto nei moduli si occupa di:

- Processare i messaggi che arrivano dal bus
- Gestire le interazioni da parte dell'utente tramite gli ingressi fisici del modulo
- Pilotare le proprie uscite fisiche in base ai risultati del processo
- Generare eventi (messaggi) sul bus in base ai risultati del processo.

In ogni modulo fisico, sono presenti delle entità virtuali indipendenti tra loro, chiamate oggetti, che implementano tutte e quattro le funzioni viste sopra. Ogni oggetto, a sua volta contiene:

• **Proprietà:** Sono tutti valori che vengono passati in fase di configurazione che caratterizzano il funzionamento dell'oggetto, ad esempio un tempo di spegnimento, un valore di soglia etc. Possono essere *valori booleani, word, float, set of.* Fanno anche parte delle proprietà, gli stati di funzionamento dell'oggetto, quali relè on / off, dimmer 50%, etc.

• Endpoint (IN): Sono contenitori di messaggi broadcast che l'oggetto recepisce e in base allo stimolo, cambia lo stato di una sua proprietà, ad esempio inverte lo stato di una uscita, o cambia il valore di regolazione.

• Endpoint (OUT): Sono contenitori di messaggi broadcast che l'oggetto invia in seguito ad un cambiamento delle sue condizioni, ad esempio allo stimolo di un ingresso, o allo scadere di un timer. Il messaggio spedito, porta con se un valore che andrà a modificare le proprietà degli oggetti riceventi.

• **Ingressi:** Sono gli ingressi fisici dell'oggetto (che ritroviamo sul modulo hardware). Se stimolati, cambiano le proprietà interne dell'oggetto.

• **Uscite:** Sono le uscite fisiche dell'oggetto (che ritroviamo sul modulo hardware) e ribaltano all'esterno il valore delle proprietà alle quali sono associate.

Prodotti e sistemi pensati e realizzati per la protezione degli immobili, la gestione dell'energia, la comunicazione, il comfort:

Paser fa questo e molto altro, offrendo al cliente una maniera intelligente di gestire la casa intelligente. Il tutto all'insegna dell'autentico **Made in Italy** che combina design e tecnologia nell'ottica della più sicura affidabilità e del benessere diffuso.

La gamma Paser Home prevede sistemi per programmare, gestire e controllare:

- Gli allarmi, i videocitofoni e i sistemi di sorveglianza
- L'illuminazione degli ambienti
- Il clima domestico (riscaldamento e ventilazione)
- Le tapparelle e altre utenze motorizzate
- Le prese elettriche per il comando degli elettrodomestici
- L'uso dell'energia
- Scenari

#### L'INTERFACCIA INSTALLATORE

Versatile e multifunzionale, l'interfaccia Installatore è di veloce impostazione ed offre pressoché infinite possibilità architettoniche in merito all'organizzazione degli spazi, dei tempi e delle funzionalità.

Progettata con le più moderne tecnologie di programmazione, l'interfaccia installatore del sistema Paser permette al tecnico, di effettuare una diagnosi completa del sistema, identificare eventuali anomalie per intervenire in modo veloce ed efficace, ma anche di apportare le modifiche, le integrazioni o le espansioni che l'utente desidera.

Il tutto anche da gestione remota e in tutta sicurezza!

Riducendo così i tempi di preventivazione, installazione e messa in servizio, il rapporto qualità/prezzo diventa praticamente imbattibile!

#### L'interfaccia Installatore è del tutto User Friendly!

Progettata per connettersi ovunque e in qualunque momento, le interfacce di programmazione e controllo, sono state pensate per passare agevolmente dall'uso touch-screen su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, alla gestione tramite web browser su personal computer.

### **CONNESSIONE AL CLOUD**

- Collegare la centrale al router internet
- Collegare la centrale all'alimentazione
- Aprire con un PC connesso a internet (preferibilmente con il browser Chrome) il seguente indirizzo web:

#### https://www.paser.cloud

- eseguire l'accesso con le credenziali oppure, se nuovo cliente, procedere con la registrazione di un nuovo **Account.** 



Per registrare un nuovo Account, sarà sufficiente inserire tutti i dati richiesti dal form.

Registra Account					
Si prega di effettuare l <mark>'accesso</mark> qualora si abbia già un account.					
l tuoi Dettagli Personali	l tuoi Indirizzi				
* Gruppo Clienti Utente Standard	Azienda				
	* Indirizzo 1				
* Nome	Indirizzo 2				
* Cognome					
* E-Mail					
	CAP				
* Teletono					
Fax					

Al completamento della procedura, verrà visualizzata una pagina in cui sarà possibile gestire il proprio Account, i propri ordini e le informazioni relative agli impianti installati. Cliccare su **CONTINUA**.

Home > Account > Successo	
Il Tuo Account è stato creato!	
	Accedi
Congratulazioni! Il tuo nuovo account è stato creato correttamente! Per trarre vantaggio dai privilegi di essere membro e migliorare la tua esperienza di acquisto con noi, verifica il tuo indirizzo email cliccando sul link che ti abbiamo appena inviato.	Registra
	Password Dimenticata
	Il Mio Account
	I miei Indirizzi
CONTINUA	Storico ordini
	Newsletter

Per aggiungere un nuovo dispositivo Cliente, sarà sufficiente cliccare su **Aggiungi nuovo dispositivo** oppure sul pratico pulsante rapido flottante posto in basso a destra (**+**, **riquadro verde**).

Dispositivo Cliente	
Nessun dispositivo collegato a questo account. <mark>Aggiungi Nuovo Dispositivo</mark> .	•

A questo punto, verrà richiesto l'inserimento del **numero seriale** riportato sull'etichetta presente sul frontale della centrale, in basso a sinistra (**riquadro giallo**).



Maya	Dashboard	l Miei Dispositivi	Servizi	Account	Carrello 💿

Nella pagina I miei Dispositivi (riquadro rosso) sarà possibile visualizzare i dispositivi installati dal tecnico.

Ogni sistema installato verrà visualizzato in una scheda che ripoterà:

- il nome dell'impianto,
- il suo stato (Online / Offline),
- il suo codice seriale,
- la data di registrazione
- La versione software installata
- gli IP, locale e remoto, a cui è collegata la centrale.

Sarà quindi possibile accedere all'impianto o rimuoverlo.

Cliccando su **ACCEDI** verrà visualizzata la pagina di login dell'impianto selezionato.



Nella pagina **SERVIZI**, sarà possibile da parte dell'Utente acquistare credito **VOIP**, dimensionato rispetto alle chiamate che si presume verranno effettuate dal sistema agli utenti.

L'installatore può acquistare credito da utilizzare sui propri dispositivi ma non su quelli dei propri Clienti. Il credito VOIP è diviso in alcuni pacchetti acquistabili direttamente:

- 25 chiamate
- 50 chiamate
- 100 chiamate

Home > Servizi Cloud				
Servizi Cloud				
Sort		*		
25 CALLS	50 CALLS	100 CALLS		
25 Chiamate	50 Chiamate	100 Chiamate		
MORE DETAILED	MORE DETAILED	MORE DETAILED		

Grazie al **Maya Cloud**, l'Installatore potrà tenere sotto controllo in ogni momento e in ogni luogo tutti gli impianti da lui installati e gestiti.

All'occorrenza sarà anche possibile all'Installatore, previa autorizzazione da parte del Cliente, accedere all'impianto per eventuali modifiche o aggiornamenti.

Allo stesso modo, l'utente potrà accedere al proprio impianto tramite **https:\\www.paser.cloud** anche qualora avesse perso il link diretto di accesso o non ne fosse a conoscenza, inserendo i propri dati di accesso.

Una volta effettuato l'accoppiamento della centrale con il **cloud**, cliccando su **ACCEDI** come illustrato in precedenza, verrà caricata la pagina per effettuare il **login**.

I dati di accesso di default per L'installatore sono: Username: service password: service

Sarà possibile modificare questi dati all'interno del wizard di installazione.



Il **Wizard** d'installazione verrà avviato di default dopo il primo accesso al sistema che si desidera configurare. La compilazione di tutti i campi richiesti dà la possibilità di personalizzare l'impianto in oggetto tuttavia è possibile saltare questa procedura e mantenere i dati di default.

nstallation Wizard		
Lingua interfaccia utente BE English Deutsch Español California Californi		
Indietro	Salta configurazione guidata	Avanti
		-
nstallation Wizard		
nstallation Wizard		
nformazioni Impianto	Maya Nome dell'impianto	
nformazioni Impianto Nome : Indirizzo :	Maya Nome dell'impianto Indirizzo fisico dell'impianto (Città, Via, Numero Civico)	
nformazioni Impianto Nome : Indirizzo :	Maya Nome dell'implanto Indirizzo fisico dell'implanto (Città, Via, Numero Civico) Nome con cui si identificherà l'implanto durante le chiamate vocali	
nstallation Wizard  Informazioni Impianto Nome : Indirizzo : Identificativo Audio : Lingua :	Maya Nome dell'impianto Indirizzo fisico dell'impianto (Città, Via, Numero Civico) Indirizzo fisico dell'impianto (Città, Via, Numero Civico) Nome con cui si identificherà l'impianto durante le chiamate vocali Giù English Giù English Giù English Giù English Giù Français Ciri taliano Lingua che vertà utilizzata per la creazione degli avvisi vocali dell'impianto	

### **PROCEDURA DI CONFIGURAZIONE MESSAGGISTICA PUSH**

La configurazione della messaggistica push non è obbligatoria ai fini della configurazione dell'impianto. Sarà necessaria qualora l'Utente desideri impostare la ricezione delle notifiche del proprio impianto tramite Telegram.

Questa procedura, inoltre, dovrà essere eseguita da uno degli Utenti dell'impianto e non potrà essere effettuata dall'Installatore perché altrimenti questi si ritroverebbe sul proprio smartphone tutti i bot dei propri Clienti.

Per interagire in modo dinamico con il vostro impianto domotico Paser, è necessario effettuare la configurazione dei **messaggi Push** che la centrale Maya notificherà direttamente sul vostro Smartphone.

Per fare ciò è necessario, seguire questa procedura:

1. Con il vostro Smartphone, nello spazio dedicato alle App, aprire il collegamento allo store relativo al sistema operativo in uso (ad es. Play Store) oppure tramite il QR code indirizzarsi direttamente.



- 2. Nella barra di ricerca dello Store, cercare Telegram, quindi cliccare su **INSTALLA**.
- 3. L'applicazione verrà istallata: cliccare su APRI.
- 4. Cliccare su INIZIA A MESSAGGIARE.
- 5. Autorizzare quindi Telegram a ricevere chiamate e SMS, cliccando su **OK**.
- 6. Cliccare su CONSENTI.
- 7. Cliccare nuovamente su CONSENTI.





**Telegram** L'app di messaggi più veloce al mondo

È gratuita e sicura.

**Continue in English** 

0

Г

 $\triangleleft$ 

1 🗎 10:55

8. Inserire ora, nel campo selezionato, il vostro numero di cellulare, quindi confermare cliccando sulla V, in alto a destra.

9. Inserire il codice inviato al vostro numero mediante SMS.

10. A questo punto, è necessario cercare nella barra di ricerca (lente di ingrandimento in alto a destra) **BotFather**, quindi cliccarvi sopra.

⊒ ∞ 🗻 Il tuo telefono	0	छ ♥⊿।	10:58
Italy			
+39			
Conforma il professo na numero di telefono.	zionale e i	naariaci il t	UCI
Þ	0		

9		•0• ଓ ⊽⊿	â 10:59
Verifica n	umero		~
Codice			
1	0.000	0 555	
'	Z ABC	3 DEF	-
<b>4</b> SHI	5 JKL	6 MNG	-
7 PRQS	8 TUV	9 wxyz	
* #	0 +		$\ominus$
$\bigtriangledown$	0	C	



- 11. Verrà aperta la schermata del BotFather.
- 12. Scrivere il comando "/newbot", il sistema invierà una risposta.

Dare quindi un nome al bot, ad esempio "**Centrale Casa**", il sistema risponderà. Dare quindi come username, le ultime 8 cifre del numero seriale della vostra centrale, ad esempio "**5e393413\_bot**", il sistema risponderà.

13. In tale risposta, sarà contenuto il codice **TOKEN API**: è un codice molto lungo e complesso, quindi si consiglia di copiarlo perché servirà in seguito.







A questo punto tornare al blocco funzionale Progetto dell'interfaccia service.

16. Vi si aprirà la seguente schermata, che è la principale videata dell'Interfaccia Service: selezionate dalla barra a sinistra il blocco funzionale **ANAGRAFICA** e quindi **IMPIANTO**.

	≡	Italiano 🕶	Progetto: Maya 🔇
Maya		TOTALE MODULI     TOTALE AREE       4     3	TOTALE ZONE
Мауа		Lista Moduli Lista Aree	Lista Zone
Installatore		Anomalie	~
Progetto		Credito in esaurimento	
Dashboard	~		
<b>1</b> Anagrafica	)	Credito per le chiamate cloud - Valore: 247	Warning
Ambiente		Installatori Connessi	
<ul> <li>Automazione</li> </ul>	~	Installatore connesso - Valore: ON	Warning
🜲 Notifiche	~		
🖀 Impianto	~	Storico Eventi [30]	arning Error Alarm 🗸
Antintrusione	ř	▲ 23-01-2020 08 54 51 - Installatore connesso	Warning
Tecnologie			Info
க் Carel	~	Solution State	Log
♣ MavaBUS	~	22-01-2020 17.24.42 - Installatore disconnesso	Info
	~	🗣 22-01-2020 17.18.03 - Ora del Tramonto:	Log
		▲ 22-01-2020 17.08.26 - Attenzione: Aborting call to 3482317541 cause missed	Warning
Grafica		▲ 22-01-2020 17.07.59 - Credito in esaurimento: Credito per le chiamate cloud:	Warning
Q, Viste	~	1 22-01-2020 17.07.59 - Credito disponibile: Credito per le chiamate cloud: 247	Info

17. Vi si aprirà la schermata seguente, dovete cliccare sullo spazio **EMPTY** in basso a destra, chiamato **TE-LEGRAM BOT TOKEN (riquadro verde)** ed inserirvi il codice copiato in precedenza, quindi cliccare sulla **V** per confermare.

👥 Anagrafica - Progett	0	Informazioni Proprietario	
Informazioni Impianto		Nome: Telefono:	Empty Empty
Nome:	Maya	Email:	Empty
Codice Impianto:	Empty	Informazioni Installatore	
Latitudine :	45.0705	Nome:	Empty
Longitudine:	7.6868	Azienda: Telefono:	Empty Empty
Orario Maya		Email:	Empty
Fuso Orario :	Europe/Rome	Nedifiche D	
Server NTP:	Orario automatico ottenuto via internet     Orario automatico tramite server NTP personalizzato     Server NTP: Empty	Telegram Bot Token:	Empty

18. A questo punto, tramite l'applicazione Telegram sul vostro Smartphone, cercare "**5e393413\_bot**" e premere su **AVVIA** in basso.

19. All'interno dello spazio per i messaggi, scrivere il messaggio "hello".

20. Dalla risposta "**Utente non autorizzato**" prelevare il numero e incollarlo sull'interfaccia service della Centrale, nella propria **ANAGRAFICA UTENTE.** 

21. Testare la configurazione avvenuta cliccando sul tasto **TEST**: ora il Vostro impianto domotico comunicherà in tempo reale con il Vostro Smartphone.



### **IL PANNELLO INIZIALE**

Una volta terminato il Wizard, verrà caricata la pagina iniziale con il **ME-NÙ LATERALE**, riducibile in caso di necessità, che rimarrà sempre visibile così da favorire una navigazione rapida all'interno dei blocchi logici del configuratore.

Il menu laterale è suddiviso nelle seguenti macro-categorie:

- PROGETTO: raccoglie i dati principali del sistema e degli utenti che possono utilizzarlo;
- AMBIENTE: consente di creare e gestire gli automatismi richiesti al sistema, l'antintrusione e le notifiche generate dal sistema;
- **TECNOLOGIE**: permette di configurare i dispositivi fisici siano essi moduli Paser o dispositivi di terze parti, tramite logiche IFTTT;
- GRAFICA: consente di creare le viste necessarie ai diversi utenti per utilizzare il sistema tramite l'app dedicata e consente di registrare il proprio account GOOGLE per utilizzare l'assistente vocale;
- MULTIMEDIA: permette di gestire i messaggi audio generati dal sistema e le telecamere;
- SISTEMA: raccoglie le informazioni di sistema e consente di eseguire il backup, oltre a dare la possibilità di gestire le diverse tecnologie implementate nel sistema.

#### N.B.

Le presenti istruzioni di Configurazione sono state redatte <u>seguen-</u> <u>do punto per punto le voci del menù laterale</u> sopra descritto, al fine di rendere più semplice e rapida la comprensione delle fasi da realizzare per una corretta configurazione dei prodotti della linea Paser SmartHome.

	Maya Maya Installatore	
Pro	ogetto	
٩	Dashboard	~
<u>.</u>	Anagrafica	~
\$	Topografia	~
An	nbiente	
Þ	Automazione	~
	Notifiche	~
۶	Messaggi	
۵	Antintrusione	~
0	Tecnologici	~
Te	cnologie	
ሔ	MayaBUS	*
Int	erfacce	
	WebApp	~
ଚ୍ଚ	Google Assistant	
Μι	ultimedia	
-	Audio	~
	Video Sorveglianza	~
Sis	tema	
□	Software	~
۲	Connettività	~
	Opzioni	~


# PROGETTO



Il pannello iniziale **Dashboard**, in cui sono raccolte le informazioni generali dell'impianto:





## Impianto

La scheda **Anagrafica** permette di inserire i dati generali relativi all'impianto domotico, all'installatore e agli utenti abilitati al suo uso. Si suddivide in *Impianto* e *Utenti*.

Riporta le informazioni generali riguardanti l'impianto e i dati anagrafici dell'installatore e del proprietario; in questa pagina, è possibile inserire il bot token di messaggistica push di Telegram.

👤 Anagrafica - Impianto					
Informazioni Impianto	Informazioni Impianto				
Nome:	Мауа				
Indirizzo:	Empty				
Codice Impianto:	Empty				
Latitudine :	45.0705				
Longitudine:	7.6868				
<b>Orario</b> Maya					
Fuso Orario :	Europe/Rome				
Server NTP:	Orario automatico ottenuto via internet				
	Orario automatico tramite server NTP personalizzato Server NTP: <i>Empty</i>				

Una volta aperta la pagina Impianto, verranno visualizzati alcuni campi da compilare inserendo i dati richiesti:

$\Rightarrow$	Informazioni impianto:	nome dell'impianto che verrà visualizzato sul Cloud e l'indirizzo fisico a cui è
		installato l'impianto.
$\Rightarrow$	Orario Maya:	fuso orario al quale riferire la centrale dell'impianto.
$\Rightarrow$	Impronta vocale:	identificativo audio della centrale Maya utilizzato durante le chiamate in caso di
		notifiche audio.
$\Rightarrow$	Informazioni proprietario:	informazioni identificative del proprietario dell'impianto.
$\Rightarrow$	Informazioni installatore:	informazioni identificative dell'installatore dell'impianto.
$\Rightarrow$	Notifiche push:	bot token necessario per configurare le notifiche push su Telegram.

### Utenti

Riporta le informazioni personali relative ai singoli utenti e consente di abilitare / disabilitare l'accesso di ciascuno al sistema. Il sistema genera di default un utente **INSTALLATORE** e un utente **OWNER** (proprietario).

Sarà possibile configurare 4 diversi tipi di utilizzatori:

- $\Rightarrow$  INSTALLATORE
- $\Rightarrow$  **PROPRIETARIO**
- $\Rightarrow$  UTENTE
- $\Rightarrow$  OSPITE

Per aggiungere un eventuale nuovo utente, compilare i campi richiesti nel form della pagina con i dati dell'utente in questione.

Per configurare l'eventuale utente, cliccare sul pulsante **Configura (riquadro rosso)**: si aprirà la pagina **PROFILO UTENTE**, suddivisa in:

1. Informazioni base: ove inserire le informazioni identificative dell'utente in questione, sia esso il proprietario, l'installatore, la collaboratrice familiare, la babysitter.

2. Notifiche accesso: per impostare autorizzazioni all'accesso o limitazioni orarie all'accesso di determinati utenti (ad esempio per la collaboratrice familiare o per la babysitter).

Lista utenti						~
Mostra Tutti gli 🔻 elementi					Cerca:	
Stato 🔺 Gruppo	Nome Utente	Nome	¢	Email	÷	\$
✓ Abilitato Proprietari	owner	Proprietario		Empty	Configura	
✓ Abilitato Installatori	service	Installatore		Empty	Configura	
Elementi visualizzati da 1 a 2 su un to	otale di 2				Precedente 1	Successivo
Aggiungi utente						~
Nome						
Gamma						
Cognome						
Lingua	Italiano	٣				
Gruppo	Utenti	Ŧ				
Nome Utente						
Password			(	Conferma Password		
Codice PIN			C	onferma Codice PIN		
Codice BADGE						
			Salua			
			Salva			

# Edifici

All'interno del blocco funzionale Topografia, sarà possibile creare la suddivisione topografica dell'impianto: occorrerà dare un nome agli *Edifici*, che a loro volta potranno essere suddivisi in livelli inferiori: *Piani*, *Stanze* e *Quadri*.

Questa funzione consente all'installatore di riportare l'esatta ubicazione all'interno dello stabile (o degli stabili) dei moduli Paser SmartHome utilizzati per comporre l'impianto: in caso di interventi futuri, l'installatore potrà risalire esattamente alla collocazione fisica del modulo che necessita di intervento (**riquadro verde**).

Dispositivi	Installati									~
Mostra T	utti gli 🔻 elemen	nti MAC	Descrizione	♦ Mo	dulo	¢	Cer	rca:	Azione	
Online	1	0	Centrale Maya	Cen	trale Maya		Casa Città / Piano Terra / Locale Tecnico / Quadro Principale		🌣 Configura 👻	

Sarà necessario inserire il nome o la descrizione dell'edificio che ospita l'impianto (**riquadro blu**). Qualora si volesse cambiare il nome dell'edificio, sarà sufficiente cliccarvi sopra direttamente (**riquadro giallo**).

📚 Topografia - Edifici	
Topografia - Edifici	~
Mostra Tutti gli v elementi Edificio	Cerca:
Casa Città Elementi visualizzati da 1 a 1 su un totale di 1	Cancella     Precedente     Successivo
Aggiungi Edificio	~
Descrizione	

## Piani

Sarà necessario, innanzitutto, selezionare in quale edificio è ubicato il **Piano** in oggetto (**riquadro rosso**) dopodiché si dovrà inserire il nome o la descrizione dei piani in cui è diviso l'edifico (**riquadro blu**).

Qualora si volesse cambiare il nome del piano, sarà sufficiente cliccarvi sopra direttamente (**riquadro giallo**). Sarà inoltre possibile, in caso di errore riguardo all'edificio, selezionare quello corretto cliccando sul nome dell'edificio.

Topografia - Piani		~	-
Mostra Tutti gli 🔻 elementi		Cerca:	
Edificio	Descrizione	\$	÷
Casa Città	Piano Terra	× Cancella	
Casa Città	<u>Primo Piano</u>	× Cancella	
Elementi visualizzati da 1 a 2 su un totale di 2		Precedente 1 Successivo	
Aggiungi Piano		~	~
Edificio Casa Città	<b>*</b>		
Descrizione	Ansiungi		
	Agginingi		

### Stanze

Sarà necessario, innanzitutto, selezionare in quale piano è ubicata la **Stanza** in oggetto (**riquadro rosso**) dopodiché si dovrà inserire il nome o la descrizione delle stanze in cui è diviso il piano (**riquadro blu**).

Qualora si volesse cambiare il nome della stanza, sarà sufficiente cliccarvi sopra direttamente (**riquadro giallo**). Sarà inoltre possibile, in caso di errore riguardo al Piano, selezionare quello corretto cliccando sul nome del piano.

Т	opografia - Stanze				~
	Mostra Tutti gli 🔻 elementi			Cerca:	
	Edificio	Piano	Stanza	\$	÷
	Casa Città	Piano Terra	Cucina	× Cancella	
	Casa Città	Piano Terra	Locale Tecnico	× Cancella	
	Casa Città	Piano Terra	Salotto	× Cancella	
	Casa Città	Primo Piano	Camera Matrimoniale	× Cancella	
	Casa Città	Primo Piano	Camera Singola	× Cancella	
	Elementi visualizzati da 1 a 5 su un totale di 5			Precedente 1 Successive	
A	ggiungi Stanza				~
	Piano Casa Città / Piano Te	erra 🔹			
	Descrizione	Aggiungi			

### Quadri

Sarà necessario, innanzitutto, selezionare in quale stanza è ubicato il **Quadro** in oggetto (**riquadro rosso**) dopodiché si dovrà inserire il nome o la descrizione dei vari quadri in cui è divisa la stanza (**riquadro blu**).

Qualora si volesse cambiare il nome del quadro, sarà sufficiente cliccarvi sopra direttamente (**riquadro giallo**). Sarà inoltre possibile, in caso di errore riguardo alla stanza, selezionare quella corretto cliccando sul nome della stanza.

Topografia - Quadr	ri				~
Mostra 🛛 Tutti gli 🔻	elementi			Cerca:	
Edificio	Piano	Stanza	Quadro	÷	÷
Casa Città	Piano Terra	Locale Tecnico	Quadro Principale	× Cancella	
Casa Città	Piano Terra	Salotto	Scatola Derivazione	× Cancella	
Elementi visualizzati da	1 a 2 su un totale di 2			Precedente 1 Succ	cessivo
Aggiungi Quadro					~
Stanza	a Casa Città / Piano Terra / Cuci	ia 🔻			
Descrizione	2	Aggiungi			

Г





### Scenari

La scheda **AUTOMAZIONE** permette di rendere automatici alcuni comandi secondo le esigenze dell'utente, creando delle logiche di funzionamento personalizzate che si attueranno secondo tempistiche e condizioni scelte dall'utente. Si suddivide in *Scenari* e *Logica*.

Questo blocco funzionale permette di creare delle "regole" stateless attraverso le quali far eseguire al sistema una serie di azioni conseguenti ad un evento e al verificarsi di determinate condizioni.

Automazione - So	cenari		~
Mostra Tutti gli	• elementi		Cerca:
Stato	Nome	♦ Ultima esecuzione	\$
✓ Abilitata	Sono a Casa		🌣 Configura 👻
✓ Abilitata	Relax		🌣 Configura 👻
✓ Abilitata	Uscita		🌣 Configura 👻
Elementi visualizzati o	da 1 a 3 su un totale di 3		Precedente 1 Successivo
<b>Aggiungi</b> scenario	0		~
	Nome		
		Aggiungi	

Dopo aver creato uno scenario, attribuendogli il nome desiderato, sarà possibile alla sua configurazione, cliccando su **Configura** (**riquadro rosso**).

All'interno del blocco funzionale che si aprirà, sarà possibile decidere quale tipo di evento dovrà avviare lo scenario. Questo evento potrà essere:

- ⇒ **una condizione temporale** in grado di rendere automatica l'attivazione dello scenario, come un programma settimanale impostato dall'utente.
- $\Rightarrow$  un'azione effettuata dall'utente, come la pressione di un pulsante.

Per abilitare la funzione di **evento orario** sarà sufficiente cliccare sul cursore in alto a sinistra (**riquadro giallo**). Verrà presentato un calendario settimanale e sarà possibile selezionare i giorni desiderati (anche tutti) e decidere in quale orario dovrà aver inizio lo scenario, incluse le condizioni di alba / tramonto secondo quali potrà essere impostato un anticipo orario.

Per aggiungere un evento a seguito del quale dovrà attivarsi lo scenario, sarà necessario cliccare su **Aggiungi Evento** (**riquadro arancione**); a questo punto comparirà un menù a tendina dal quale poter selezionare quale evento dovrà innescare lo scenario.

#### Ad esempio Ingresso Contatto Cucina > Attivo

# Scenari

Configurazione scena	rio: Sono a Casa		
Evento Orario			
Lunedì	Orario All'alba Al tramonto		
✓ Martedì	Orario Maya: <b>15:26</b> Ora alba: <b>07:58</b>		
Mercoledì	Offset in minuti rispeto all'alba: 1		
Giovedì			
Venerdi			
Sabato			
Domenica			
Eventi			~
Cancella Ripetibile Messa	ggio	Operatore	Valore
Cancella Ripetibile Messa	Ressun evento impostato Aggiungi evento	Operatore	Valore
Cancella Ripetibile Messa	ggio Nessun evento impostato + Aggiungi evento	Operatore	Valore
Cancella Ripetibile Messa Condizioni necessarie Cancella Messa	ggio Nessun evento impostato + Aggiungi evento	Operatore Operatore	Valore Valore
Cancella Ripetibile Messa Condizioni necessarie Cancella Messa Stato	ggio Nessun evento impostato + Aggiungi evento ggio Notturno	Operatore Operatore Uguale a	Valore Valore Off
Cancella Ripetibile Messa Condizioni necessarie Cancella Messa X Stato	ggio Ressun evento impostato Aggiungi evento  Ggio Notturno Aggiungi condizione	Operatore Operatore Uguale a	Valore Valore Off
Cancella     Ripetibile     Messa       Condizioni necessarie     Image: Cancella     Messa       Cancella     Messa     Image: Cancella       X     Stato     Image: Cancella       Azioni da intraprendere     Image: Cancella     Image: Cancella	ggio  ggio  ggio  Netturno  Agglungi condizione	Operatore Operatore Uguale a	Valore Valore Off
Cancella     Ripetibile     Messa       Condizioni necessarie     Image: Cancella messa     Image: Cancella messa       Azioni da intraprendere     Image: Cancella messa	ggio	Operatore Operatore Uguale a	Valore Valore Valore Valore Valore Valore
Cancella     Ripetibile     Messa       Condizioni necessarie     Image: Cancella     Messa       Cancella     Messa     Stato       Azioni da intraprendere     Image: Cancella     Ritardo Esecuzione       X     Secondi V     Image: Cancella	ggio	Operatore Operatore Uguale a  Azione Imposta	Valore Valore Off Valore Valore Off Valore Valore Valore

Sarà possibile selezionare una particolare condizione rispetto alla quale dovrà attivarsi lo scenario, cliccando su **Aggiungi Condizione** (**riquadro verde**).

Infine sarà necessario selezionare le azioni che compongono lo scenario, cliccando su **Aggiungi azione** (**riquadro blu**): sarà anche possibile ritardare di un determinato lasso di tempo le azioni da eseguire, inserendo un valore numerico nel campo **Ritardo Esecuzione** e selezionando se questo dovrà riferirsi a secondo, minuti oppure ore.

### Logica

ngresso						
Cancella	Operatore	Messaggio	Condizione	,	Valore	
×		Ingresso 1 -	Uguale a	٣	On	
×	AND OR	Ingresso zona Finestra Cucina 🔹	Uguale a	Ŧ	Aperto	
×	AND OR	Setpoint Temperatura Salotto 👻	Diverso da	٣	20	
		+ Aggiungi in	gresso			
Jscita						
Cancella		Messaggio				
×		Uscita 1				

A differenza degli scenari, la **logica** è una funzione che mantiene il suo stato nel tempo (statefull). Possono essere aggiunte delle azioni che dovranno compiersi al verificarsi di una serie di eventi selezionati dall'utente; questi eventi potranno essere gestiti in AND o OR a discrezione dell'utente.

**Ad es**. Se si volesse impedire di disperdere inutilmente calore mentre si fanno le pulizie di casa in inverno, si potrebbe creare una logica secondo la quale, in caso di apertura di una finestra mentre il riscaldamento è acceso, questo venga spento, per poi essere riacceso alla chiusura della finestra.



La logica combinata permetterà quindi di far compiere determinate azioni al sistema, subordinate a determinate condizioni imposte dall'utente, senza dover intervenire direttamente per fare sì che queste si verifichino, diversamente da quanto avviene per gli Scenari.

Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome

### Notifiche anomalie

La scheda **NOTIFICHE** permette di impostare quali eventi il sistema dovrà notificare ai singoli utenti a seconda delle necessità di ciascuno. Si suddivide in *Notifiche anomalie* e *Notifiche di Sistema*.

Blocco funzionale ove si visualizza un elenco di tutti i messaggi di anomalia inviati dal sistema agli utenti.

E' possibile configurare l'invio di notifiche di anomalia / ripristino correlate a seconda delle esigenze dell'utente.

Per configurare, cliccare su configura e compilare i campi richiesti.



Il blocco funzionale **Notifiche di sistema** permette dii visualizzare un elenco di tutti i messaggi generati in automatico dal sistema.

E' possibile configurare l'invio di *notifiche di sistema* correlate a seconda delle esigenze dell'utente. Per configurare, cliccare su **configura** e compilare i campi richiesti.

Nome	Notifiche di sistema
Accesso al sistema sotto coercizione	🌣 Configura [0+0]
Allarme	Configura [0+0]
Arresto del sistema	Configura [0+0]
Attenzione	🌣 Configura [0+0]
Avvio del sistema	🌣 Configura [0+0]
Codice PIN Errato	🌣 Configura [0+0]
Credito non disponibile	🌣 Configura [0+0]
Errore	Configura [0+0]

In questa scheda sarà possibile gestire l'invio di notifiche di sistema: cliccando su **Configura** si accederà a questo blocco funzionale:

Notific	<b>he</b> agli utenti								
	Abilitato	Limitazioni Orarie	Utente		1	@	$\searrow$	C	Ø
×	~	<b>⇔</b> <sup>©</sup> Configura	Installatore	-					
			+ Aggiungi Notifica	4 Test Configura	zione				

Ad esempio: per configurare una notifica di errore generico del sistema, basterà selezionare **Aggiungi Notifica** (**riquadro rosso**), selezionare quale utente dovrà ricevere la notifica e spuntare la tipologia di notifica desiderata.

Qui sotto una tabella riassuntiva delle possibili notifiche selezionabili:

	Notifiche vocali (utili nel caso in cui si desideri installare un altoparlante di segnalazione).
-	Notifiche push inviate su Telegram e visualizzabile su Smartphone e altri dispositivi.
@	Notifiche di posta elettronica inviate tramite email.
X	Notifiche SMS inviate su Smartphone o Tablet.
C.	Chiamate vocali inviate su Smartphone, Tablet o telefonia fissa.
Ø	Notifiche push inviate a un indirizzo HTTP web.
# Messaggi

La scheda **Messaggi** permette di gestire la visualizzazione dei messaggi di sistema creati in precedenza dall'utente all'interno dei blocchi funzionali dedicati; in questa pagina sarà possibile modificarli o eliminarli ma non sarà possibile crearli.

Messaggi di Sistema							
Mostra Tutti di 🔻 elementi					Cerca:		
Descrizione	Valore	¢	Тіро	¢	Tecnologie	¢	Azione
Accesso negato	Nessuna risposta		Veicola informazioni di accesso degli utenti		MayaBUS		Q Cerca
Accesso utente da dispositivi sicuri	Nessuna risposta		Veicola informazioni di accesso degli utenti		MayaBUS		Q Cerca
Allarme Area Antincendio	OFF		Veicola un comando o stato booleano		MayaBUS		≢ Varia 🗙 Cancella
Avvio scenario prova	Nessuna risposta		Avvia l'esecuzione di uno scenario				🗄 Varia 🔍 Cerca

#### In questa pagina è possibile:

- ⇒ cancellare messaggi di sistema legati a un dispositivo, inseriti nella configurazione dei blocchi funzionali MayaBUS, cliccando su Cancella.
- ⇒ trasmettere un valore personalizzato (entro i parametri validi) ai fini di Debug dell'impianto, cliccando su
   Varia. Nella schermata che si aprirà sarà possibile apportare la variazione desiderata.

Varia il va	alore del mes	saggio e ritrasmettilo.		
	Nome:	Allarme Area Antincendio		
	Valore:	Off	٣	

⇒ Risalire a dove viene utilizzato un messaggio di sistema creato in precedenza, cliccando su **Cerca**.

Questa funzionalità è molto utile, soprattutto in presenza di impianti molto articolati che presentano un gran numero di messaggi di sistema, nel caso in cui l'installatore volesse rintracciare un determinato messaggio utilizzato per apportare modifiche al messaggio o effettuare test e verifiche di funzionamento relative al dispositivo legato al messaggio in oggetto.

Ad esempio, cercando "Trigger Area Perimetrale" ci verrà mostrato che il messaggio è presente in:

- Aree antintrusione
- Zone antintrusione

Cliccando su *Vai alla Configurazione*, sarà possibile venire reindirizzati al blocco funzionale in oggetto e operare le modifiche desiderate.

Ricerca Messaggio	
Risultati per l'utilizzo del messaggio: <b>Trigger area Perimetr</b> Antintrusione - Aree	ale
Elemento: Perimetrale Parametro: Comandi -> Comandi -> Trigger (item_trigger)	Vai alla configurazione 🗲
Antintrusione - Zone	
Elemento: Finestra Cucina Parametro: Eventi -> Eventi -> Trigger (item_area_trigger)	Vai alla configurazione 🗲

#### Aree

Il blocco funzionale **ANTI INTRUSIONE** permette di creare e gestire le funzioni di allarme dell'impianto. Si suddivide in: *Aree*, *Zone*, *Programmi*.

Questo blocco funzionale permette di creare, visualizzare, configurare e comandare aree anti intrusione. Un'area è una serie di zone cioè di sensori raggruppati concettualmente, come:

- $\Rightarrow$  Area perimetrale: insieme delle zone che proteggono il perimetro della casa;
  - Area volumetrica: insieme delle zone che proteggono l'interno della casa;
- $\Rightarrow$  Etc.

 $\Rightarrow$ 

Antintrusione - Aree		
Antintrusione - Aree		~
Mostra Tutti gli 🔹 elementi		Cerca:
Nome  Stato	🗸 Comandi 🔶	Azioni 🔶
Giardino Pronto Disinserito	▲ Inserisci ▲ Disinserisci ▲ Campanello ♥ Ronda	Configura Cancella
Perimetrale Pronto Disinserito	Anserisci     A Disinserisci     A Campanello     O Ronda	Configura 🗱 Cancella
Volumetrici Pronto Disinserito	▲ Inserisci ▲ Disinserisci ▲ Campanello ♥ Ronda	Configura Cancella
Elementi visualizzati da 1 a 3 su un totale di 3		Precedente 1 Successivo
Aggiungi Area		~
Nome		
	Aggiungi	

Per creare un'Area Antintrusione sarà sufficiente inserire un nome nel campo Aggiungi Area e cliccare su Aggiungi (riquadro verde).

L'area appena creata verrà riportata in un elenco e sarà possibile verificarne lo stato attraverso gli indicatori grafici riportati a fianco del nome dell'area.

Il nome dell'area potrà essere modificato in qualsiasi momento semplicemente cliccandovi sopra e inserendo quello nuovo.

Si potranno inoltre comandare le aree attraverso i comandi:

- Inserisci: consente di inserire l'area
- Disinserisci: consente di disinserire l'area
- Campanello: consente di attivare la modalità campanello dell'area
- **Ronda**: consente di attivare la funzione di ronda dell'area, cioè si effettua un controllo di ogni singolo sensore verificandone lo stato.

Per configurare l'Area appena creata sarà necessario cliccare su Configura (riquadro giallo)

YQ(	
	5

emporizzazioni	
empo di uscita	Tempo di entrata
empo per abbandonare l'area	Tempo per disinserire l'area
30	30
ange: 0-600 s   Default: 30 s	Range: 0-600 s   Default: 30 s
empo di ronda	Tempo di allarme
empo necessario al giro di ronda	Tempo di allarme
30	30
ange: 0-3600 s   Default: 30 s	Range: 0-600 s   Default: 30 s

Nel blocco funzionale Temporizzazioni potranno essere impostati i valori di:

- ⇒ **Tempo di uscita**: tempo a disposizione dell'utente per uscire dall'area interessata prima che questa venga armata.
- ⇒ **Tempo di ronda:** tempo impiegato dal sistema per eseguire un giro di ronda cioè un controllo generale delle zone afferenti all'area in questione.
- ⇒ **Tempo di entrata:** tempo a disposizione dell'utente per entrare nell'area interessata prima di poterla disarmare.
- $\Rightarrow$  **Tempo di allarme:** durata dello stato di allarme dell'area interessata.

🗋 Area - Perimetrale	
ea antintrusione - Perimetrale	
Comandi D Timers Azioni • D Avvisi D Notifiche •	
Stati in cui si trova l'area	
Info	
Trasmette una variazione combinata degli stati dell'area	
Informazioni area Perimetrale 👻	
Entrata	Uscita
Trasmette lo stato di ingresso	Uscita
Nessuno 🔺 🕇	Nessuno - +
Stato	Allarme
	· ·····
Trasmette lo stato di attivazione/disattivazione	Allarme

In questo blocco sarà possibile creare alcuni messaggi che verranno trasmessi dall'Area in determinate situazioni. Ad es., il messaggio in **uscita**, "uscita area perimetrale", potrà essere inserito dall'utente nella creazione di **Scenari**, in modo che, alla trasmissione del messaggio impostato, il sistema attui una serie di azioni, come:

- $\Rightarrow$  Accensione luci esterne
- $\Rightarrow$  Spegnimento illuminazione interna
- $\Rightarrow$  Chiusura generale tapparelle
- $\Rightarrow$  Etc.

# Zone

Questo blocco funzionale permette di creare, visualizzare e configurare **zone** antintrusione. Una zona è un sensore che presiede alla protezione di una parte della casa o a una precisa rilevazione. Esistono:

- $\Rightarrow$  Sensori volumetrici
- ⇒ Sensori perimetrali
- $\Rightarrow$  Etc.

Una volta create le zone desiderate, sarà necessario abbinarle a sensori fisici collegati agli ingressi dell'impianto (Centrale Maya o concentratori allarme).

Antintrusione - Zone				~
Mostra Tutti gli 🔻 elementi				Cerca:
Nome 🔺	Stato	$\stackrel{\wedge}{=}$	Comandi	Azioni 🔶
Contatto Finestra Salotto	Non Attiva		Esclusione	🌣 Configura 🗰 Cancella
Contatto Portoncino	Esclusione		H Inclusione	🌣 Configura 🗶 Cancella
(	🛦 La zona non è associata a nessun ingresso fisico.			
Finestra Cucina	Non Attiva		Esclusione	🌣 Configura 🗱 Cancella
Volumetrico Cucina	Non Attiva		Esclusione	🌣 Configura 🗶 Cancella
	🛦 La zona non è associata a nessun ingresso fisico.			
Elementi visualizzati da 1 a 4 su un to	tale di 4			Precedente 1 Successivo

Per la configurazione delle Zone tecnologiche è sufficiente cliccare su **Configura** e procedere come per la configurazione delle **Zone antintrusione**.

La schermata in oggetto mostrerà inoltre alcune informazioni importanti riguardo allo **STATO** dei sensori tecnologici e agli eventuali **COMANDI** per cambiare detto stato:

- $\Rightarrow$  Attiva: identifica una zona che ha rilevato un cambiamento di stato.
- $\Rightarrow$  Non Attiva: identifica una zona a riposo cioè che mantiene il suo stato originale.
- ⇒ Esclusione: identifica una zona esclusa dalla rilevazione (ad esempio in caso di malfunzionamento di un sensore, impostando l'esclusione dello stesso non si pregiudica il funzionamento dell'area).
- $\Rightarrow$  Inclusione: identifica una zona inclusa nella rilevazione.

Nel caso in cui una zona virtuale non fosse ancora abbinata a una zona fisica (sensore), apparirà un alert a indicarlo (**riquadro giallo**).

## Zone

Una volta creata una zona, cliccando su Configura si avrà accesso ad una serie di schede:

- ⇒ Comandi: racchiude i messaggi generati in automatico dal sistema (non è possibile modificarli).
- ⇒ **Gestione**: sarà possibile mettere la zona in oggetto in modalità test (non in funzione) o in bypass (esclusione della zona)

<b>Cona</b> anti intrusione - Contatto Finestra Salo	otto	~	-
🗅 Comandi 🗋 Gestione 👻 🕒 Opzioni 💌	🗋 Eventi	🗅 Notifiche 🕶	
Gestione consensi			
Ritardo (delayed)		Forzabile (forceable)	
Ingresso ritardato		Inserimento forzabile con zona aperta	
Zona istantanea 🗸		Zona forzabile 👻	
Default: Zona istantanea		Default: Zona forzabile	
Fiducia (trusted)		Ripristino automatico (autoidle_enable)	
Controllo all'inserimento		Gestione del ripristino automatico	
Zona a riposo al momento dell'inserimento 🛛 👻		La zona attende il messaggio di riprstino 🔹	
Default: Zona a riposo al momento dell'inserimento		Default: La zona attende il messaggio di riprstino	

- ⇒ Opzioni: sarà possibile generare messaggi relativi alla zona
- ⇒ Eventi: sarà possibile selezionare l'area che la zona dovrà triggerare, scegliendo nel menù a tendina tra quelle precedentemente create. Sarà altresì possibile nel menù a tendina Video-verifica abbinare alla zona una telecamera per attivare la modalità video-verifica nel caso la zona venga triggerata.

Eventi	
Info	Trigger
Trasmette una variazione combinata degli stati della zona	Area da triggerare
Informazioni zona Contatto Finestra Cucina 🛛 👻	Trigger area Perimetrale -
	1
	Nessuno
	Trigger area Perimetrale

⇒ Notifiche: sarà possibile impostare la ricezione di notifiche di stato della zona (zona in test, numero massimo di allarmi).

# Programmi

Questo blocco funzionale permette di controllare più aree facendo eseguire comandi anche diversi per ciascuna.

Ad esempio è possibile **PROGRAMMARE** l'inserimento generale dell'allarme in tutte le aree della casa (perimetrale, volumetrico, giardino) grazie al richiamo di un solo programma: TUTTO INSERITO.

Antintrusione - Programmi				
Mostra Tutti gli 🔻 elementi				Cerca:
Nome	Stato	Comandi	Azioni	
Tutto disinserito			Configura Cancella	
Tutto inserito			Configura X Cancella	
Elementi visualizzati da 1 a 2 su un totale di 2				Precedente 1 Succ
ADD_PROGRAM				

Cliccando su configura, si apriranno delle schede:

- Comandi: veicola i comandi per il programma (non è possibile modificarlo).
- Informazioni: veicola le informazioni che invia il programma (non è possibile modificarlo)
- Aree: è possibile aggiungere le aree che saranno controllate tramite il programma che si sta creando, scegliendo per ciascuna l'azione tra trasmettere:
- $\Rightarrow$  Inserito: area inserita
- $\Rightarrow$  **Disinserito**: area disinserita
- $\Rightarrow$  **Ronda**: area in modalità ronda
- ⇒ **Campanello**: area funzione campanello (al passaggio davanti ai sensori verrà generato un avviso acustico, udibile da un altoparlante eventualmente installato per questo scopo).

Seleziona le are	e gestite dal programma	1	
Area		Azione	
Area da controllare		Azione da trasmettere	
Controllo area Giardino	•	Inserito	•
Area		Azione	
Area da controllare		Azione da trasmettere	
Controllo area Perimetrale	*	Inserito	T
Area		Azione	
Area da controllare		Azione da trasmettere	
Controllo area Volumetrici	*	Inserito	T
Area			
Alea			
Area da controllare			
Nessuno	*		

## Aree Tecnologiche

Questo blocco funzionale permette di creare, visualizzare, configurare e comandare **Aree Tecnologiche** nelle quali includere le varie **Zone tecnologiche** (come sensori antincendio, anti allagamento etc.) presenti nell'impianto.

Sarà possibile creare aree tecnologiche quali:

- $\Rightarrow$  Area antincendio
- $\Rightarrow$  Area antiallagamento
- $\Rightarrow$  Etc.

👌 Tecnologici - Aree	Tecnologiche	
Tecnologici - Aree Tecnologich	he	~
Mostra Tutti gli 🔻 elementi		Cerca:
Nome A Stato	Comandi	Azioni 🔶
Antincendio Pronto	Disinserito	Configura 🗱 Cancella
Elementi visualizzati da 1 a 1 su un tot	tale di 1	Precedente 1 Successivo
Aggiungi Area		~
Nome		
	Aggiungi	

Per la configurazione delle Aree tecnologiche è sufficiente cliccare su **Configura** e procedere come per la configurazione delle **Aree antintrusione**.

# Zone Tecnologiche

Questo blocco funzionale permette di creare, visualizzare, configurare e comandare **Zone Tecnologiche** alle quali associare i sensori tecnologici fisici disponibili nell'impianto.

Sarà possibile creare zone tecnologiche quali:

- $\Rightarrow$  Zona antincendio Cucina
- $\Rightarrow$  Zona antiallagamento Garage
- $\Rightarrow$  Etc.

Tecnologici - Zone Tecnologiche				
Mostra Tutti gli 🔻 elementi				Cerca:
Nome 🔺	Stato	÷	Comandi	Azioni 🗧
Sensore Allagamento Caldaia	Attiva		Esclusione	🌣 Configura 🔀 Cancella
Sensore Antincendio Caldaia	Non Attiva		Esclusione	🌣 Configura 🗶 Cancella
Sensore Antincendio Cucina	Esclusione		Inclusione	🌣 Configura 🗶 Cancella
	🛦 La zona non è associata a nessun ingresso físico.			
Sensore Antincendio Garage	Non Attiva		Esclusione	🌣 Configura 🗶 Cancella
	🛦 La zona non è associata a nessun ingresso fisico.			
Elementi visualizzati da 1 a 4 su un totale d	i 4			Precedente 1 Successivo

Per la configurazione delle Zone tecnologiche è sufficiente cliccare su **Configura** e procedere come per la configurazione delle **Zone antintrusione**.

La schermata in oggetto mostrerà inoltre alcune informazioni importanti riguardo allo **STATO** dei sensori tecnologici e agli eventuali **COMANDI** per cambiare detto stato:

- $\Rightarrow$  Attiva: identifica una zona che ha rilevato un cambiamento di stato.
- $\Rightarrow$  **Non Attiva**: identifica una zona a riposo cioè che mantiene il suo stato originale.
- ⇒ Esclusione: identifica una zona esclusa dalla rilevazione (ad esempio in caso di malfunzionamento di un sensore, impostando l'esclusione dello stesso non si pregiudica il funzionamento dell'area).
- $\Rightarrow$  **Inclusione:** identifica una zona inclusa nella rilevazione.

Nel caso in cui una zona virtuale non fosse ancora abbinata a una zona fisica (sensore), apparirà un alert a indicarlo (**riquadro giallo**).



# TECNOLOGIE

# Catalogo

La scheda **MAYABUS** permette di visualizzare la composizione dell'impianto domotico e consente inoltre di procedere alla configurazione dei singoli moduli.

#### Si suddivide in Catalogo, Dispositivi, Aggiornamento.

Il blocco funzionale **Catalogo** elenca i moduli domotici presenti nel Database di tutte le versioni commercializzate negli anni da Paser, indicando inoltre la tipologia di Hardware e Software utilizzati. In questo blocco funzionale è inoltre possibile verificare in modo intuitivo la compatibilità delle versioni hardware più datate con il software in uso.

க் MayaBUS - Catalogo	0	
Lista moduli MayaBUS		~
Mostra 100 <b>v</b> elementi		Cerca:
Immagine 🔺	Nome Modulo	Descrizione
	<b>O</b> <sup>®</sup> Centrale Maya Tipologia Hardware: 100 Tipologia Software: 1	Centrale Domotica Maya
	©8 Modulo carichi 4CH Tipologia Hardware: 20 Tipologia Software: 1	Modulo a quattro canali per il controllo carichi da 16A
	OS Modulo relê 8CH Tipologia Mardware: 4120 Tipologia Software: 1	Modulo uscite relè a 8 canali
	©S Modulo tapparelle 4CH Tipologia Hardware: 30 Tipologia Software: 1	Modulo a quattro canali per il controllo di tapparelle o tende

### Dispositivi

Questo blocco funzionale elenca i moduli presenti nell'impianto e consente di aggiungerne di nuovi e di configurarli secondo la necessità.

ர் MayaBL	IS - Dispositiv	<i>i</i> i							
Dispositivi Inst	allati							`	~
Mostra Tutti g	i ▼ elementi						Cer	ca:	
Stato	Indirizzo 🗍	MAC	÷	Descrizione	÷	Modulo	÷	Azione	ŀ
Online	1	0		Centrale Maya		Centrale Maya		🌣 Configura 👻	
Online	2	5C:E3:BB:9A		Modulo misura rete elettrica		Modulo misura rete elettrica		🌣 Configura 👻	
Online	3	5A:74:9B:7F		Modulo Tapparelle		Modulo Combinato Relè / Tapparelle 2+2CH		🌣 Configura 👻	
Online	5	5C:C0:3A:45		Modulo Luci		Modulo relè 8CH		🌣 Configura 👻	
Online	6	5A:70:63:79		Modulo Prese		Modulo carichi 4CH		🗘 Configura 👻	
Online	7	5C:A1:DD:E6		Pulsantiera Ingresso		Pulsantiera Luminosa 4CH		🗘 Configura 👻	
Online	8	5C:D9:38:2F		Pulsantiera Bagno		Pulsantiera Luminosa 4CH		🌣 Configura 👻	
Online	9	5C:ED:69:69		Gateway RF433MHz (prima versione)		Gateway RF433MHz (prima versione)		🌣 Configura 👻	
Online	4	5D:7F:79:2D		Modulo dimmer LED 4CH		Modulo dimmer LED 4CH		🗘 Configura 👻	
Online	10	5C:CA:D7:38		Modulo dimmer RGBW		Modulo dimmer RGBW		🗘 Configura 👻	
Elementi visualizza	ati da 1 a 10 su un totale d	ii 10						Precedente 1 Successivo	

In questa pagina, è possibile inoltre ricercare in maniera automatica i moduli correttamente connessi e resettati, semplicemente cliccando sul pulsante **Avvia Ricerca Automatica**: tutti i dispositivi rilevati nella schermata successiva potranno essere installati automaticamente premendo il tasto **Avvia Installazione Automatica**.

In alternativa è anche possibile aggiungere manualmente un dispositivo, cliccando sul pulsante **Aggiungi**. Sarà poi necessario abbinare **l'indirizzo** al **mac address** del dispositivo.

Premendo poi il pulsante presente sul dispositivo, verrà automaticamente settato il mac address nel form e all'inserimento risulteranno già accoppiati, altrimenti è possibile aggiungere il dispositivo senza un mac address valido ma in un secondo momento si dovrà premere su **Configura** e **Associa** ed eseguire la procedura di accoppiamento.

<b>Ricerca</b> Automatica Dispositi	ivi	~	,
Il sistema ricercherà tutti i dispositivi co	onnessi sul bus e li installerà automaticamente		
		Q Avvia Ricerca Automatica	
Aggiungi Dispositivo			
Indirizzo	11		
Descrizione			
MAC	00:00:00:00		
Tipo di Modulo	Modulo carichi 4CH (prima versione)		
Ubicazione	Non Selezionato 🔻		
		Aggiungi	

# Aggiornamento

Questo blocco funzionale permette di verificare la versione del software caricato sui moduli e di eseguirne l'eventuale aggiornamento.

In caso fosse presente una nuova versione di software, indicata nella colonna **Software Disponibili**, sarà possibile aggiornare il modulo semplicemente premendo il pulsante **Aggiorna**, avviando così il download e l'installazione immediatamente.

In caso di più aggiornamenti contemporanei, il sistema provvederà automaticamente a creare una "coda" di aggiornamenti consecutivi.

Sarà inoltre possibile eseguire un downgrade ad una versione software precedente.

க் Ma	yaBUS - Aggiornamento			
MayaB	<b>JS</b> - Aggiornamento			~
				✓ Nascondi Completati
Mostra	Tutti gli 🔻 elementi			Cerca:
ID 🔺	Descrizione	Nome Modulo	Versione Software	Software Disponibili
1	Centrale Maya	Centrale Maya	v.19	Versione Software: 19
2	Modulo misura rete elettrica	Modulo misura rete elettrica	v.2	Versione Software: 2
3	Modulo Tapparelle	Modulo Combinato Relè / Tapparelle 2+2CH	v.1	Versione Software: 1 V Aggiorna
4	Modulo dimmer LED 4CH	Modulo dimmer LED 4CH	v.1	Versione Software: 1 🔻 ► Aggiorna
5	Modulo Luci	Modulo relè 8CH	v.2	Versione Software: 2 V Aggiorna

Una volta completati gli aggiornamenti dei singoli moduli, sarà necessario ritornare nel blocco funzionale **Dispositivi** e, aprendo il menù a tendina accanto al pulsante **Configura**, procedere con la sincronizzazione dei moduli con il database per assicurarsi che la precedente configurazione sia stato nuovamente caricata sul modulo in oggetto.





La scheda WEB APP permette di raccogliere le viste disponibili, preliminarmente impostate dagli utenti.

Una "web app" è un'applicazione visualizzata all'interno di un browser web (Chrome, Firefox, Safari etc.), navigabile e gestibile da tutti i dispositivi connessi alla rete. La Web App Paser può essere personalizzata dagli utenti a seconda delle loro esigenze.

Il blocco funzionale **Editor Web App** permette di creare le viste utente che saranno visualizzate attraverso web app sui dispositivi preferiti (smartphone, tablet etc.). Sarà sufficiente cliccare sul pulsante **Aggiungi** (**riquadro verde**) per creare una nuova vista editabile.

In questa pagina saranno elencate le viste già create e assegnate ai vari utenti (proprietari, installatore o altro). Sarà possibile modificare la descrizione cliccando sul nome indicato e, cliccando sul pulsante **Configura**, sarà possibile:

- ⇒ Modificare la vista aprendo il pannello di controllo
- ⇒ Creare un link di accesso diretto da utilizzare sui vari device per ottenere la vista indicata (riquadro rosso);
- ⇒ Duplicare la vista selezionata per condividerla con un altro utente;
- $\Rightarrow$  Cancellare la vista selezionata.



🝳 Viste - Editor Viste		
Lista delle viste		~
Mostra Tutti gli 🔻 elementi		Cerca:
Utente	Descrizione	\$
Installatore	Tablet	🌣 Configura 👻
Proprietario	Mario	🗘 Configura 👻
Proprietario	Maria	🌣 Configura 👻
Proprietario	Luca	🗘 Configura 👻
Elementi visualizzati da 1 a 4 su un totale di 4		Precedente 1 Successivo
Aggiungi Vista		~
Descrizione		
Utente Installatore	Aggiungi	

#### **Editor Web App**

Una volta create le viste desiderate, sarà possibile editarle premendo su Configura.

Si aprirà una pagina che ospiterà uno spazio per l'editing e la personalizzazione della vista desiderata e un altro per visualizzare l'anteprima della vista che si sta editando.

Per editare la propria vista, sarà necessario:

- ⇒ Creare una o più pagine in cui suddividere i vari dispositivi presenti nell'impianto (pagina preferiti, cucina, camera da letto, allarme etc.).
- ⇒ All'interno della singola pagina, aggiungere i widget desiderati per la gestione dei dispositivi. Questi widget potranno essere personalizzati con icone e nomi dedicati e potranno essere collocati nella posizione preferita all'interno della vista.

Attraverso la funzione di drag&drop sarà possibile collocare i vari widget nell'ordine desiderato dall'utente. Nel caso in cui, l'utente volesse modificare uno o più widget, sarà sufficiente cliccare su **Modifica**; questo tasto darà anche la possibilità di cancellare o duplicare il widget in oggetto.

zine	Anteprima: Casa Abilita	Anteprima: 🚺
afica Pagine	Cucina	:=
t Cucina 👻		
ne Pagina: <u>Cucina</u>	Tapparella Cucina	0%
+ Aggiungi Pagina 🥜 Modifica -		
Empty ~ /	Lampada Cucina	$\bigcirc$
Tapparella Cucina	Dimmer Led	
Lampada Cucina		$\bigcirc$
switch_dimmer 🖉 Modifica 🗸		50%
LED Dimmer Led	Dimmer Led RGB	
Dimmer Led RGB		50%
switch Modifica -	<b>O</b>	
	Proca Formo	$\bigcirc$

Nella parte destra della schermata sarà possibile, se abilitata (**riquadro giallo**), visualizzare un'**Anteprima** della web view che si sta configurando.

Per aggiungere una pagina sarà necessario cliccare su **Aggiungi Pagina** e inserire nella schermata il nome della pagina da creare (ad es. Cucina):

Grafica Pagine						
-						
Nothing selected -						
Nome Pagina:						
+ Aggiungi Pagina 🥒 Modifica 🗸						
Nessuna pagina impostata per questa vista						
+ Aggiungi una Pagina						
Menu	~					
Aggiungi Pulsante Menu						

Procedere allo stesso modo per le sezioni in cui si intende dividere la singola pagina creata (**Box**). Un box è un contenitore logico in cui dividere le varie stanze in cui l'impianto domotico è suddiviso. **Ad es., BOX: Illuminazione, Elettrodomestici, Tapparelle, etc.** 



### **Editor Web App**

Per creare un WIDGET sarà necessario cliccare su **Aggiungi Widget**: si aprirà quindi una scheda da cui selezionare il tipo di widget che si vuole creare. Un widget è un componente grafico di un'interfaccia utente di un programma che ha lo scopo di facilitare all'utente l'interazione con il programma stesso.

Sono disponibili molteplici tipi di widget dedicati, ad esempio:

- ⇒ Scenario
- $\Rightarrow$  Pulsante switch
- $\Rightarrow$  Dimmer luci
- ⇒ Bilanciere tapparelle
- $\Rightarrow$  Inserimento area antifurto
- $\Rightarrow$  Etc.

Aggiun	gi Widget							
Scegli il	tipo di Widget							
Gener	rale Pulsanti	Meteo/Orologi	Tapparelle	Antintrusione	Sistema	Contatori		
Scegli il	tipo di Widget							
0	Pulsante Switch Pulsante di tipo	h Switch			Dimmer Lamp Pulsante per il	oada controllo dell'ir	ntensità luminosa	
0	Dimmer Led RO Pulsante per il ci Iuminosa di led F	BW ontrollo del colore e RGBW	dell'intensità	C F	<b>Scenario</b> Pulsante di tip	o Scenario		Ŧ
			Ar	nnulla Aggiung	ji			

Una volta selezionato il tipo di widget, si aprirà il blocco per configurarlo.

Sarà necessario attribuire un nome e selezionare i messaggi che dovrà veicolare, che saranno differenti a seconda del tipo di widget selezionato.

odifica Widget					
Parametri					
Parametri Base	lcona				
ſesto					
Messaggio per ON	/OFF				
Nessuno			-		
Messaggio per inf	ormazione	di stato			
Nessuno			Ŧ		
Sola lettura					
No			۳		

Nella scheda **Icona**, sarà possibile assegnare al widget e salvare l'icona distintiva che verrà poi visualizzata sulla Web App definitiva secondo le esigenze dell'utente.

Modifica Widget					
¢o Parametri					
Parametri Base Icona					
lcona					
light					
l é		₽ <mark>`</mark>	Ų ©	ų m	^
light fountain indoor	light garage	light indoor	light indoor dg	light indoor eg	
Ç €	₽ <u> </u>	₽ <b></b>	₽ <mark>₽</mark>	Ç.	
light indoor kg	light indoor og	light indoor og 1	light indoor og 2	light indoor ug	
₽ <u></u>	0 LED	Q. Strate	Q A <sup>T</sup> RGB	Q	
light kitchen hood	light led	light led stripe	light led stripe rgb	light light	
Ĩ	<u> </u>	Èġ́≦	≓QĨ	≡Q	
light light dim 00	light light dim 10	light light dim 100	light light dim 20	light light dim 30	
Èġ	Èġ	Èġ	Èġĩ	ÈÖĮ	
- light light dim 40	light light dim 50	- light light dim 60	- light light dim 70	- light light dim 80	
		• •	-	-	
		Annulla Salva			

Una volta terminata la configurazione del widget, sarà possibile abilitare l'anteprima in cui sarà possibile visualizzare il risultato finale della nostra configurazione.

		Casa	≡
BOX			
	Perimetrale		ARM
și ng	Elenco Zone:		>
2	Volumetrici P Disinserito		ARM
< <b>ĭ</b>	Elenco Zone:		>
	Tutto Inserito		RICHIAMA
Ţ Ţ	Lampada Tavolo		
0 &	Led Sottopensile		$\bigcirc$
		-0	50%

Al termine della creazione delle Web View desiderate, l'utente otterrà una personalizzazione totale della propria interfaccia grafica quale la schermata qui di seguito. Agendo direttamente sull'interfaccia grafica del proprio dispositivo , sarà possibile impartire al sistema i comandi desiderata ed essi sarà eseguiti e visualizzati immediatamente.

СИС	CINA	
	15:29 21/01/2020 -ف- 08:03	- <u></u>
	Turin, PM	A, Italy 오
	Cloudy	
	┿ ↓ᢗ᠄-1° †0: 6° ♦	57%
Ö.	Martedì 21	-1° 6°
Ö:	Mercoledì 22	1° 11°
Ö:	Giovedì 23	0° 9°
Ö.	Venerdì 24	0° 10°
⊥ 0 T	Lampadario Tavolo	$\bigcirc$
	Tapparella Destra	0%
	Tapparella Sinistra	0%
	↑ ■ ↓	
	Led sottopensile	
C RGB		50%
	≡ < ७	

Esistono differenti tipologie di Widget che possono essere configurati; alcuni widget avranno una gestione specifica che consentirà all'utente di modificare alcuni parametri.

Il widget dedicato alla gestione di un'**Area antintrusione** darà la possibilità di Inserire/Disinserire quell'area.

Sarà possibile aprire l'elenco delle zone contenute in quell'area per visualizzarle.

I vari stati in cui si trova l'area (disinserito, inserito, in uscita, etc.) saranno caratterizzati da differenti icone e da cambiamenti di colore dell'icona del widget.

Ad esempio una zona disinserita sarà verde, in Uscita gialla e Inserita Rossa.

Il widget dedicato alla gestione di una **Zona antintrusione** consentirà all'utente di visualizzare lo stato di quella zona attraverso il colore dell'icona:

- Grigio: zona a riposo
- Verde: zona attiva

Sarà possibile Bypassare momentaneamente la zona in caso di malfunzionamento o manutenzione.

Il widget dedicato alla gestione di un **Cronotermostato** consentirà di:

- visualizzare la temperatura di un sensore
- selezionare i setpoint di temperatura nelle modalità pre-configurate
- variare manualmente la temperatura.

Quando l'elettrovalvola abbinata al widget sarà in funzione, l'icona diventerà verde.

Tornerà grigia allo spegnimento.





Salotto			0°C
	0°C	•	
			Spento >
			Chiudi
Modalità orario			
Modalità manuale			
Modlità vacanza			
Modalità risparmio			
Modalità confort			

Il widget dedicato alla gestione di una lampada Dimmer RGB darà la possibilità di gestire una lampada o strip RGB.

Sarà possibile:

Accendere / spegnere l'uscita (riquadro rosso) Variare l'intensità luminosa (riquadro blu) Variare il colore (riquadro giallo)

L'icona del widget riporterà lo stato della lampada: Verde: acceso Grigio: spento

Per variare il colore dei Led, sarà sufficiente cliccare sul bottone colorato e si aprirà il selettore RGB nel quale poter scegliere il colore desiderato.



# LED RGB

Il widget dedicato alla gestione di una Tapparella/Tenda consentirà all'utente di:

Aprire/arrestare/chiudere la tapparella

visualizzare la percentuale di apertura

Selezionare una percentuale di apertura tra 0% e 100%.

L'icona del widget riporterà lo stato della tapparella Grigio: tapparella chiusa (apertura0%) Verde: tapparella aperta (apertura >0%)

	Tapparella Salo		0%	
	•		÷	
	Destinazione		(	)% >
				Chiudi
0%				~
10%				
20%				
30%				
40%				

# Autenticazione

Il blocco funzionale **GOOGLE ASSISTANT** permette di collegare un account Google con il sistema Paser SmartHome al fine di utilizzare l'assistente vocale Google per interagire con l'impianto domotico.

In questo modo sarà possibile impartire comandi vocali tramite device quali Google Home, Mini, Hub Nest che il sistema domotico attuerà secondo le esigenze dell'utente. Questa pagina si suddivide in: **Autenticazione** e **Dispositivi**.

Il blocco funzionale **Autenticazione** permette di collegare il proprio account Google al sistema Paser SmartHome, inserendo i dati richiesti.

🗞 Google Assistant - Autenticazione								
Google Assistant Status: Offline								
1 Imposta i di Login	2 Scarica l'app Google Home	3 Aggiungi Dispositivo						
Imposta i dati per effettuare il login tramite smartphone e accedere al controllo remoto della centrale Maya. Account Account Password Password	Scarica Google Home dal Google Play Store	<ol> <li>Apri l'applicazione Google Home</li> <li>Clicca su Aggiungi</li> <li>Clicca su Configura Dispositivo</li> <li>Clicca su Hai già configurato qualcosa?</li> <li>Seleziona Maya Smart Home</li> <li>Effettua il login con i dati precendemente impostati</li> </ol>						
Salva								

# Dispositivi

Il blocco funzionale **DISPOSITIVI** permette di creare i dispositivi che verranno comandati attraverso l'assistente vocale Google.

Sarà necessario aggiungere un dispositivo cliccando sul pulsante dedicato (riquadro rosso).

All'apertura della schermata sottostante, sarà necessario:

- ⇒ attribuire un nome al dispositivo che si intende comandare con l'assistente Google (ad es. Lampada salotto, riquadro giallo)
- $\Rightarrow$  selezionare il tipo di dispositivo richiesto (ad es. lampada)
- ⇒ dai menu a tendina dei blocchi funzionali che verranno generati a seconda del dispositivo, selezionare i messaggi di sistema che costituiscono i **parametri del dispositivo (**ad es. lampada salotto**).**

Google Assistant - Dispositiv	i		
Dispositivi			``
Mostra Tutti gli 🔻 elementi		Cerca:	
Descrizione	▲ Tipo	♦ Azione	÷
Nessun dato presente nella tabella			
0 elementi visualizzati su un totale di 0		Precedente 1 Successiv	0
<b>ggiungi</b> Dispositivo			
	+ Aggiungi Dispositivo		

po Dispositivo	- F	arametri Dispositivo		
Lampada				Google Assistant
Scenario	- 11	menuture generice oferen	Nessuno	Richland
Tapparella				Richies
Presa		Intensità Producina dell'intensità luminos della lamada		Google Assistant
Interruttore		Regolazione dell'intensità iuminosa della lampada	Nessuno	Ψ.
Termostato				
	-	Colore		Google Assistant
		Regolazione del colore della lampada	Nessuno	-
		Temperatura	Nectino	
		Temperatura	неззино	
		01-1-		
		Stato Stato del dispositivo	Nessuno	v.

# Dispositivi

Una volta completata la creazione dei dispositivi da comandare tramite Google Assistant, sarà necessario salvare l'operazione.

Sarà quindi presentata una schermata come la seguente, dove vengono elencati tutti i dispositivi creati con l'indicazione del nome ad essi attribuiti e del **tipo** di dispositivo.

Dispositivi				~
Mostra Tutti gli 🔻 elementi				Cerca:
Descrizione	•	Тіро	÷	Azione 👙
Lampada salotto Davanti		Lampada		🌣 Modifica 🔀 Cancella
Lavatrice		Presa		🌣 Modifica 🗱 Cancella
Porta Garage		Interruttore		🌣 Modifica 🗱 Cancella
Tapparella Cucina		Tapparella		🌣 Modifica 🔀 Cancella
Elementi visualizzati da 1 a 4 su un totale di 4				Precedente 1 Successivo





# Messaggi Audio

Il blocco funzionale **AUDIO** si suddivide in *Messaggi Audio*, che raccoglie un elenco di tutti i messaggi audio generati in automatico dal sistema utilizzabili per ricevere notifiche vocali in seguito al verificarsi di determinati eventi prestabiliti dall'utente.

Questi messaggi potranno essere utilizzati con dispositivi Paser SmartHome compatibili, come la Tastiera Capacitiva Vocale.

<b>()</b> A	udio - Mess	aggi Audio	C Rigenera File Audio	💠 Download I	Messaggi Audio
오 Ci sono	nuovi file audio da sca	icare			
Messag	<b>gi</b> Audio				~
Mostr	a Tutti gli 🔻 elem	enti	Cerca:		
ID 🔺	Lingua 🍦	Testo	÷	Stato 🍦	÷
1	Italiano	Sistema inizializzato	l	Ready	► Ascolta
2	Italiano	Modifica configurazione		Ready	► Ascolta
3	Italiano	Sistema aggiornato alla nuova versione		Ready	► Ascolta
4	Italiano	Allarme		Ready	► Ascolta
5	Italiano	Errore		Ready	► Ascolta
6	Italiano	Informazione		Ready	► Ascolta
7	Italiano	Evento		Ready	► Ascolta

# Telecamere

Il blocco funzionale VIDEOSORVEGLIANZA si suddivide in Telecamere e Registrazioni.

Il blocco funzionale **Telecamere** permette di aggiungere o cancellare e visualizzare le telecamere ONVIF presenti nella rete a cui l'impianto è collegato.

#### Attenzione: la compatibilità delle telecamere è garantita solo ed esclusivamente se queste hanno protocollo ONVIF.

- $\Rightarrow$  Indica inoltre lo stato delle telecamere (ONLINE o OFFLINE).
- ⇒ Permette di modificare il nome delle telecamere, ad esempio: telecamera cucina.
- ⇒ Mostra l'indirizzo IP di ogni singola telecamera
- ⇒ Mostra il flusso video di riproduzione e consente eventualmente di modificarne le impostazioni.
- ⇒ Anteprima permette di visualizzare in una finestra dedicata la ripresa della telecamera.
- ⇒ Cancella permette di cancellare la memorizzazione della telecamera.

🖿 Video So	Nideo Sorveglianza - Telecamere								
Video Sorveglia	inza - Telecamere						~		
Mostra Tutti g	i v elementi						Cerca:		
Stato 🔺	Nome		dirizzo IP	÷	Flusso Video	÷	\$		
OFFLINE	Telecamera Mensa	19	02.168.0.202		1920x1080 25fps		► Anteprima K Cancella		
ONLINE	Telecamera Cortile	19	02.168.0.200		1280x720 25fps		► Anteprima K Cancella		
ONLINE	Telecamera Sala Riunioni	19	02.168.0.201		1920x1080 20fps		► Anteprima 🗱 Cancella		
ONLINE	Telecamera Ingresso	19	02.168.1.94		720x480 10fps		► Anteprima 🗱 Cancella		
OFFLINE	Plastic Dome	19	02.168.1.237		720x480 10fps		► Anteprima 🗱 Cancella		
Elementi visualizz	ati da 1 a 5 su un totale di 5						Precedente 1 Successivo		
Ricerca Telecar	nere Onvif						~		
			<b>Q</b> Avvia Ricerca Automatica						

# Registrazioni

Il blocco funzionale **Registrazioni** permette di visualizzare e scaricare sul proprio terminale le video verifiche registrate dalle singole telecamere.

Per abbinare al sensore anti intrusione una telecamera, sarà necessario seguire la procedura riportata nella sezione della **Configurazione delle zone d'allarme**.

Video Sorveglianza - Registr	azioni			~			
Mostra Tutti gli 🔻 elementi			Cerca:				
Data	<ul> <li>Telecamera</li> </ul>			Å			
16-01-2020 15:15:53	Telecamera Sala Riunioni	► Riproduci 🕹 Download 🗱 Cancella					
16-01-2020 15:20:56	Telecamera Sala Riunioni	► Riproduci 🕹 Download 🗙 Cancella					
Elementi visualizzati da 1 a 2 s	u un totale di 2		Prece	dente 1 Successivo			
Notifiche agli utenti				~			
Abilitato	Limitazioni Orarie	Utente	R				
	Nessuna notifica impostata						
		+ Aggiungi Notifica / Test Configurazione					

In questa pagina è anche possibile creare un messaggio di notifica per inviare la videoregistrazione (video verifica) tramite messaggio push (Telegram) o email (qui sotto, l'esempio di una video verifica notturna).



elif \_operation mirror\_mod.u mirror\_mod.u mirror\_mod.u mirror\_mod.u

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 

#selection a mirror\_ob.select modifier\_ob.select bpy.context.scen print("Selected"



### Processi

Il blocco funzionale **SOFTWARE** si suddivide in: *Processi*, *Backup / ripristino*, *Aggiornamento software*, *In-formazioni*.

Il blocco funzionale **Processi** permette di effettuare azioni di riavvio del sistema e di svuotamento della cache di RAM; consente inoltre di arrestare dei processi della centrale Maya.

🖵 Software - Pro	ocessi		
<b>Svuota</b> Cache Ram			~
		Svuota Cache Ram	
<b>Riavvia</b> Sistema			~
		Riavvia Sistema	
Stato Sistema			~
CPU <b>19.9%</b>	RAM <b>95.7%</b>	Uptime <b>3 Giorni, 23 Ore, 30 Minuti</b>	
UTILIZZO CPU (Cores: 4)			
UTILIZZO RAM (Totale: 999MB -	Utilizzati: 955.9MB - Liberi: 4	13.1MB)	
UTILIZZO DISCO (Totale: 3.66GE	3 - Utilizzati: 2.46GB - Liberi: '	1.02GB)	
Processi Maya			~
Running Process: MayaTU	BE		Stop
Running Process: MayaCO	M		Stop
Running Process: MayaLO	G		Stop
Running Process: VolPClie	nt		Stop

# Backup / Ripristino

Il blocco funzionale **Backup / Ripristino** permette di eseguire, cliccando su **Crea Nuovo Backup**, il backup della configurazione dell'impianto e di ripristinarlo in caso di macro anomalie.

Una volta eseguito il backup sarà consigliabile scaricare il file sul proprio PC in caso fosse necessario eseguire un nuovo upload.

Cliccando su **Carica File** sarà possibile eseguire il ripristino del sistema utilizzando un backup scaricato in precedenza.

Cliccando su Ripristino Impostazioni, è possibile tornare alle impostazioni di fabbrica.

🖵 Sistema - Backup/Ripristino				
Nuovo Backup	~			
+ Crea Nuovo Backup 🕹 Carica File				
Nessun Backup Disponibile				
Ripristino Impostazioni di Fabbrica	~			
🌯 Ripristino Impostazioni				
Esegui il reset di tutti i moduli MayaBUS				

# **Aggiornamento Software**

Il blocco funzionale **Aggiornamento Software** permette di visualizzare le versioni software disponibili ed eventualmente di eseguire l'upgrade alla versione successiva o il downgrade ad una precedente.

Cliccando su **Ricerca Aggiornamenti** (**riquadro rosso**), il sistema effettuerà una ricerca al fine di trovare una versione software più recente.

Cliccando su Rendi Attivo, sarà possibile eseguire l'installazione della versione software selezionata.

Versione Sistema	~
	Versione Sistema: 3.4
Versioni Disponibili	~
Installed Versione: 3.0	Rendi Attivo Cancella
Installed Versione: 3.1	Rendi Attivo Cancella
Installed Versione: 3.2	Rendi Attivo Cancella
Installed Active Versione: 3.4	
Controllo Aggiornamenti	~
	La versione installata è la più recente
	Ricerca Aggiornamenti

A questo punto il sistema avvierà la procedura di aggiornamento staccando tutti i servizi e rendendo momentaneamente irraggiungibile il sistema da remoto.

Al termine della procedura, comparirà la schermata di accesso e sarà quindi necessario reinserire le credenziali di accesso per proseguire con l'operazione.

Dopo ogni aggiornamento software sarà, infatti, necessario verificare l'aggiornamento dei firmware dei singoli moduli e provvedere poi a sincronizzarli uno ad uno con il database.

# Informazioni

Il blocco **Informazioni** raccoglie alcune informazioni relative ai macro componenti elettronici della centrale Maya e ne consente la sola visualizzazione.

🖵 Software - Informazioni				
Sistema Operativo				
Linux Distribution:	Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)			
Kernel Version:	4.19.27-v7+			
Distro Release:	1.4			
Maya Release:	3.5			
Sistema Hardware				
CPU Type:	ARMv7 Processor rev 4 (v7I)			
CPU Cores:	4			
CPU Temp:	65°C			
RAM:	999MB			
Disk:	3.66GB			
Serial:	0000 0000			
Server Web				
Webserver:	Nginx			
Nginx Version:	1.6.2			
PHP Version:	7.0.33-1+0~20181208203043.8+jessie~1.gbp2ff763			
MySQL Version:	5.5.54			
MySQL Threads:	21			

# **Configurazioni Reti**

Il blocco funzionale CONNETTIVITA' si suddivide in Configurazioni Reti, Telefonia Cloud, Diagnostica Rete.

Il blocco funzionale **Configurazioni reti** permette di visualizzare lo stato della connessione di rete dell'impianto ed eventualmente di impostare un indirizzo IP manualmente inserendo i dati richiesti qui sotto.

<ul> <li>Connettività - Configurazioni Reti</li> <li>Network</li> <li>Accesso a Internet</li> <li>Stato: Attiva Interfaccia (Ethernet)</li> <li>Stato: Attiva Connessione: Connesso Indirizzo IP: 192.168.0.144</li> </ul>						
Network Accesso a Internet Stato: Attiva Interfaccia (Ethernet) Stato: Attiva Connessione: Connesso Indirizzo IP: 192.168.0.144						
Accesso a Internet Stato: Attiva Interfaccia: eth0 Interfaccia (Ethernet) Stato: Attiva Connessione: Connesso Indirizzo IP: 192.168.0.144						
Stato: Attiva Interfaccia: eth0 Interfaccia (Ethernet) Stato: Attiva Connessione: Connesso Indirizzo IP: 192.168.0.144	Accesso a Internet					
Interfaccia (Ethernet) Stato: Attiva Connessione: Connesso Indirizzo IP: 192.168.0.144	Stato: Attiva Interfaccia: eth0					
Stato: Attiva Connessione: Connesso Indirizzo IP: 192.168.0.144						
Inum220 II . 152.100.0.144						
Interfaccia (Wifi)						
Stato: Non Attiva Connessione: Disconnesso						
Indirizzo IP:						
Ethernet						
Modalità Indirizzo IP Manuale 🔻						
Indirizzo IP						
Maschera di Rete						
Gateway						
DNS Server						
Calue						
Salva						
Wifi						
Abilita Scheda Wifi						
Elenco Reti Wifi Rilevate						
▼ ABC Network						
C Aggiorna Elenco Reti						

## **Telefonia Cloud**

Il blocco funzionale **Telefonia Cloud** permette di visualizzare il credito Cloud residuo del servizio VOIP e consente, in caso di credito esaurito, di venire reindirizzati alla pagina della configurazione del Cloud, nella quale sarà possibile acquistare nuovo traffico VOIP.

elefonia Cloud	<ul><li>✓ Cr</li></ul>	edito Cloud		
l servizio di telefonia cloud utilizza il protollo Per poter usufruire del servizio occorre seguire seguenti passaggi:	i			
1. Registrati su www.paser.cloud			Chiamate	
2. Associa il tuo dispositivo al tuo account			269	
3. Acquista traffico telefonico scegliendo tra i pacchetti disponibili			275 disponibili	

Per fare ciò sarà sufficiente seguire la breve procedura indicata dal promemoria descritto nella parte sinistra della schermata soprastante.

# **Telefonia Cloud**

Nella parte inferiore della schermata, sarà possibile visualizzare lo **storico delle chiamate** effettuate dal sistema, filtrate per data e numero di telefono.

S	Storico Chiamate/SMS ~					
	Mostra 🛛 Tutti gli	▼ elementi			Cerca:	
	Tipo 🔺	Data	\$	Numero di Telefono		÷
	<b>Chiamata</b>	28-01-2020 10:26:41		555 718987		
	<b>Chiamata</b>	28-01-2020 10:22:51		555 718987		
	<b>Chiamata</b>	28-01-2020 10:22:15		555 718987		
	<b>Chiamata</b>	22-01-2020 17:06:47		555 718987		
	<b>Chiamata</b>	22-01-2020 16:54:19		555 718987		
	<b>Chiamata</b>	22-01-2020 16:53:54		555 718987		
	Elementi visualizzat	i da 1 a 6 su un totale di 6			Precedente 1 Successivo	
# Funzionalità

IL blocco funzionale OPZIONI si suddivide in: Funzionalità, Tecnologie e Servizi.

Il blocco funzionale **Funzionalità** permette di attivare / disattivare le principali funzionalità disponibile nel sistema.

Sarà sufficiente attivare la funzionalità desiderata cliccando sul pulsante a fianco (riquadro rosso).

📲 Opzi	oni - Funzionalità
Dashboar	d ~
	Anomalie Visualizza il pannello delle anomalie nella home page
	Storico Eventi Visualizza il pannello dello storico eventi nella home page Informazioni di sistema Visualizza il pannello informativo relativo allo stato del sistema
	Informazioni di rete Visualizza il pannello informativo relativo alla rete
$\bigcirc$	Informazioni di rete mobile Visualizza il pannello informativo relativo alla rete mobile (se disponibile)
$\bigcirc$	Informazioni Credito Telefonate/SMS Cloud Visualizza il pannello informativo relativo al credito disponibile per Telefonate e SMS via cloud.
Grafica	×
	Pannello di Gestione Pannello di gestione impianto per il controllo e la gestione dell'antifurto e degli attuatori

Oltre alle funzionalità già attive di default, sarà possibile attivare:

- Informazioni di rete mobile
- Informazioni credito telefonate / SMS Cloud
- Gestione topografica dei dispositivi
- Consenti accesso remoto agli sviluppatori
- Modalità di Debug
- Modulo wifi
- Supporto telefonia Cloud
- Modem 3G

# Tecnologie

Il blocco funzionale **Tecnologie** permette di attivare / disattivare le tecnologie implementate nella centrale Maya.

Dpzion	ni - Tecnologie	
Tecnologie		~
	Carel Abilita la comunicazione con i dispositivi Carel MayaBUS Abilita la comunicazione con i dispositivi MayaBUS	
$\bigcirc$	Soyal Bus Consente di dialogare con dispositivi Soyal su bus RS485	
	API HTTP Consente di dialogare con dispositivi remoti tramite messaggi TCP/IP codificati secondo il formato HTTP	

Sarà sufficiente attivare la funzionalità desiderata cliccando sul pulsante a fianco (riquadro rosso).

Oltre alla tecnologia già attive di default, sarà possibile attivare:

- Gestione Termostati Carel
- Dispositivi SoyalBUS (visibile solo dopo attivazione della Modalità di Debug)
- API HTTP

#### Servizi

Il blocco funzionale Servizi permette di attivare / disattivare opzioni di funzionamento presenti nel sistema.

<b>1</b> Opzio	ni - Servizi	
Servizi		~
	Antintrusione Ablilta funzionalità anti intrusione per un impianto di allarme antintrusione completo (gestione personalizzata di zone, aree, programmi etc.)	
$\bigcirc$	Tecnologici Abilita funzionalità per la sicurezza ambientale (allarmi tecnologici)	
$\bigcirc$	Timers e contatori Abilita timers e contatori per la gestione di processi	
$\bigcirc$	Video Sorveglianza Abilita la possibilità di collegare telecamere IP ONVIF a Maya e inviare la video verifica via cellulare/mail in caso di allarme.	
	Google Assistant Integrazione con l'Assistente di Google	

Sarà sufficiente attivare la funzionalità desiderata cliccando sul pulsante a fianco (riquadro rosso).

Oltre ai servizi già attivi di default, sarà possibile attivare:

- Tecnologici
- Timers e contatori
- Videosorveglianza
- Google Assistant



**BLOCCHI FUNZIONALI MAYABUS** 

# Introduzione

Durante la creazione del proprio software di configurazione, Paser ha pensato alle esigenze degli installatori, cercando di concepire un configuratore che potesse rendere il più semplice e logico possibile un passaggio fondamentale nella realizzazione di un impianto di Home Automation.

Paser ha deciso di suddividere la configurazione di ogni modulo in blocchi funzionali, così che l'installatore possa ritrovare una continuità logica e grafica che garantiranno, una volta imparate, a configurare qualsiasi modulo in maniera rapida e precisa, senza dover ricorrere ogni volta al manuale.

Ad esempio, all'interno del configuratore del modulo Relè 4CH, l'installatore si troverà a dover configurare 4 blocchi funzionali Relè: una volta compreso come configurare il primo relè, gli altri verranno da sé e potranno essere ritrovati in molti altri moduli Paser SmartHome.

In questa sezione verrà illustrato come configurare i vari blocchi funzionali che possono costituire un modulo Paser SmartHome. Questi blocchi si suddividono in:

- $\Rightarrow$  Relè
- ⇒ Tapparella
- $\Rightarrow$  Dimmer
- ⇒ Misura Rete Elettrica
- ⇒ Pulsante
- $\Rightarrow$  Led di Stato
- $\Rightarrow$  Termoled
- $\Rightarrow$  Elettrovalvola
- $\Rightarrow$  Sirena

Qui di seguito riportiamo una tabella dove vengono elencati i principali moduli Paser SmartHome e i blocchi funzionali da configurare al loro interno:

Modulo Relè 4Ch (16 A)	Sarà possibile configurare il funzionamento di <b>Relè</b>
Modulo Relè 8CH (6 A)	Sarà possibile configurare il funzionamento di <b>Relè</b>
Modulo Tapparelle 4CH	Sarà possibile configurare il funzionamento di Relè o Tapparelle
Modulo Dimmer 2CH	Sarà possibile configurare il funzionamento di <b>Dimmer</b>
Modulo Dimmer Led	Sarà possibile configurare il funzionamento di Dimmer RGBW o Dimmer Led
Modulo Ingressi 8CH	Sarà possibile configurare il funzionamento di Ingressi Pulsante
Dispositivo Spider	Sarà possibile configurare Ingressi Pulsante, Termoled, Led di Stato
Modulo Elettrovalvole	Sarà possibile configurare il funzionamento di Relè, Ingressi Pulsante
Concentratore Hub 8I/4U	Sarà possibile configurare il funzionamento di Ingressi e Relè

#### Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome

#### Introduzione

Nelle prossime pagine verranno illustrate anche le configurazioni di alcune funzioni che rendono un sistema domotico tale.

In ogni blocco funzionale verranno fatti dei focus che permetteranno di configurare automatismi e funzioni aggiuntive che costituiscono una delle principali differenze con un impianto tradizionale, insieme alla possibilità di creare scenari e di gestire la propria abitazione da remoto.

### Relè

Oltre alla centrale Maya, molti moduli di comando della Linea Paser SmartHome sono dotati di Relè configurabili.

Relè numero # 1	
Funzionamento	Stato
Abilita il funzionamento del canale	Stato del canale
Abilitato 👻	Off 👻
Default: Disabilitato	Default: 0ff
Test	Modalità
Attiva/Disattiva il canale per test	Modalità di funzionamento
ර On ර Off	Bistabile 👻
	Default: Bistabile

Per configurare un relè, sarà necessario innanzitutto abilitarne il funzionamento (riquadro verde).

Sarà possibile quindi eseguire un test preliminare di funzionamento del relè cliccando sul tasto **ON** / **OFF** (**riquadro rosso**). Questo consentirà di verificare l'effettivo collegamento elettrico con il dispositivo da comandare: nella barra STATO verrà riportato lo stato del relè (ON / OFF).

Sarà infine necessario selezionare la modalità di funzionamento del relè tra:

- ⇒ Bistabile. se il relè viene sollecitato, cambia il suo stato e lo mantiene fino a una nuova sollecitazione
- ⇒ **Monostabile**: se il relè viene sollecitato, cambia il suo stato che torna ad essere lo stato originale quando termina la sollecitazione

Comandi	
Seguono i comandi	
Switch	Inibisce
Accende/Spegne l'uscita	Inibisce l'uscita fino al cessare della condizione
Lampada Led	Nessuno - +
FOrza ON	FOrZa OFF
Forza l'attivazione dell'uscita	Forza la disattivazione dell'uscita
Accensione Generale Illuminazione	Spegnimento Generale Illuminazione - +

In **Switch**, selezionando + (riquadro giallo) si aprirà una finestra in cui sarà necessario inserire il nome del dispositivo collegato al relè che si desidera configurare: lampada led, lavatrice, abat-jour camera etc.

#### Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome

DA	

Tipo [SWITCH] Veicola un comando o	stato boolea	

Sarà opportuno creare un nome dispositivo differente per ogni dispositivo da comandare perché il sistema genererà un messaggio dedicato ad ogni differente dispositivo: due messaggi con lo stesso nome dispositivo costituirebbero un conflitto per il sistema e comunque non sarebbero consentiti.

Ogni qual volta si andrà a creare un nuovo messaggio, all'interno della finestra sarà anche visualizzato il tipo di messaggio in oggetto. Ad es: **switch**.

Il campo **Inibisce (riquadro blu)** permette di selezionare un messaggio di sistema che inibirà il funzionamento del relè fino al cessare di una condizione preimpostata; **questo messaggio sarà disponibile solo se precedentemente creato nella configurazione di un modulo Misura Rete Elettrica.** 

Ad es., se al relè sarà collegato un carico (elettrodomestico) in caso di sovraccarico di tensione, il relè verrà inibito (off) fino all'estinguersi della condizione di sovraccarico comunicata dal modulo Misura rete Elettrica.

Il campo **Forza ON** (riquadro nero) permette di forzare l'attivazione di determinati dispositivi (lampade, carichi etc).

Ad esempio, una volta creato il messaggio di sistema "*accensione generale illuminazione*", questo rimarrà in memoria tra i messaggi di sistema e sarà quindi possibile selezionarlo all'interno di tutti i relè che si desidera attivare a seguito dell'attivazione di quello configurato.

Questa funzione è molto utile per la creazione successiva di scenari e regole di funzionamento.

Tramite questa funzionalità, sarà possibile ad esempio comandare l'accensione di tutte le luci con un singolo comando.

Il campo **Forza OFF (riquadro viola)** permette, invece, di forzare la disattivazione dei su citati dispositivi. Ad esempio, una volta creato il messaggio di sistema "*spegnimento generale illuminazione*", questo rimarrà in memoria tra i messaggi di sistema.

Sarà quindi possibile selezionarlo all'interno di tutti i relè che si desidera disattivare a seguito della disattivazione di quello configurato.

Eventi	
Seguono gli eventi	
Messaggio di stato	Messaggio di informazione
Trasmette una variazione di stato acceso/spento	Trasmette un'informazione da utilizzare per pilotare un led di segnalazione
Stato Lampada Led 🗸 🛨	Nessuno - +

Il campo **Messaggio di Stato** consente di generare un messaggio di sistema del tipo "stato booleano" riportante lo stato del dispositivo collegato al relè (se acceso o spento).

Ad esempio, se si vuole ricevere un feedback dello stato di accesso / spento della lampada associata al relè che si sta configurando, sarà necessario creare un messaggio tipo "*stato lampada led*".

Il feedback verrà ricevuto sul pannello dei messaggi di sistema dell'interfaccia grafica oppure tra i messaggi di notifica push sul proprio smartphone.

Il campo **Messaggio di informazione** consente di generare un messaggio di sistema del tipo "segnalazione riguardo lo stato di un relè", da utilizzare per pilotare un led di segnalazione riguardante lo stato del relè.

Ad esempio, se si vuole visualizzare tramite un led di segnalazione lo stato del relè in oggetto, sarà necessario creare il messaggio "*informazione lampada led*".

# Tapparella

Il modulo Tapparelle dispone di una modalità di funzionamento relè dedicata all'attuazione di motori per tende / tapparelle.

Funzionamento	Stato
Abilita il funzionamento del canale	Stato
Abilitato - Default: Disabilitato	STOP (Chiuso)
Test Attiva / Disattiva il canale per test	Funzionamento invertito
APRI Arresta V CHIUDI	Disabilitato
Tempo	
Durata della corsa	

Per configurare un relè tapparella, sarà necessario innanzitutto abilitarne il funzionamento (riquadro verde).

Sarà possibile quindi eseguire un test preliminare di funzionamento del relè tapparella cliccando sul tasto Apri / Arresta / Chiudi (riquadro rosso).

Questo consentirà di verificare il corretto collegamento elettrico con il motore da comandare: nella barra STA-TO verrà riportato lo stato del relè tapparella (corsa / stop).

Nel caso in cui fosse necessario invertire il senso di marcia del motore, sarà necessario abilitare questa modalità nel campo **Funzionamento Invertito (riquadro giallo**).

In **Tempo**, sarà necessario inserire il valore relativo alla durata della corsa del motore, avendo cura di aggiungere uno scarto di almeno 2 secondi.

Per calcolare questo valore temporale, sarà necessario cronometrare il tempo di discesa o di salita della tapparella.

#### Tapparella

Nel campo **Tapparella** sarà necessario inserire il nome della tapparella che dovrà essere pilotata dal relè che si sta configurando: come nel caso dei relè di carico, il valore inserito in questo campo genererà un messaggio di sistema (in questo caso un messaggio di movimento) che dovrà essere utilizzato per gestire la tapparella tramite pulsanti fisici o interfaccia grafica.

Aggiungi Mess	saggio di Sistema
Descrizione	Descrizione
Тіро	[SHUTTER] Veicola un comando di moviment 🔹
	Annulta Aggiungi

Sarà opportuno, nel campo **Descrizione** (**riquadro rosso**) creare un nome dispositivo differente per ogni tapparella da comandare perché il sistema genererà un messaggio dedicato ad ogni differente dispositivo: due messaggi con lo stesso nome costituirebbero un conflitto per il sistema e comunque non sarebbero consentiti.

Il campo **Destinazione** permette di creare un messaggio che sarà utilizzato dal sistema per gestire la destinazione di apertura di una tapparella: sarà possibile scegliere una percentuale di apertura compresa tra 0 e 100 %.

Il campo **Inibisce** permette di creare un messaggio di sistema che inibirà il funzionamento del relè tapparella fino al cessare di una condizione preimpostata.

Ad es., se al relè sarà collegato una tenda esterna, in caso di vento rilevato dall'anemometro della stazione meteo, il relè verrà inibito (apertura negata) fino all'estinguersi della condizione di vento forte comunicata dal sensore.

Il campo **Allarme** permette di creare un messaggio di sistema che interviene attivamente durante una condizione di pericolo o rischio rilevato dal sistema.

Ad es., se al relè sarà collegato una tenda esterna, in caso di pioggia rilevata dall'igrometro della stazione meteo, il relè riceverà il messaggio di allarme e si staccherà in maniera definitiva indipendentemente dall'estinguersi della condizione di allarme. Anche al ritorno del bel tempo, il sistema non aprirà le tende.

Comandi	
Seguono i comandi	
Tapparella	Destinazione
Comando per il motore	Porta la tapparella alla posizione ricevuta
Tapparella - +	Destinazione Tapparella - +
Inibizione	Allarme
Inibisce il motore fino al cessare della condizione	Allarme
Nessuno - +	Nessuno 🗸 🕇

## Tapparella

Il campo Apri permette di forzare l'attivazione dell'apertura delle tapparelle.

Una volta creato il messaggio di sistema *"apertura generale tapparelle",* questo rimarrà in memoria tra i messaggi di sistema.

Sarà quindi possibile selezionarlo all'interno di tutti i relè che si desidera attivare a seguito dell'attivazione di quello configurato.

Questa funzione è molto utile per la creazione successiva di scenari e regole di funzionamento.

Tramite questa funzionalità, sarà possibile ad esempio comandare l'apertura di tutte le tapparelle con un singolo comando.

Il campo Chiudi permette, invece, di forzare la chiusura delle tapparelle.

Una volta creato il messaggio di sistema "chiusura generale tapparelle", questo rimarrà in memoria tra i messaggi di sistema.

Sarà quindi possibile selezionarlo all'interno di tutti i relè che si desidera disattivare a seguito della disattivazione di quello configurato.

Il campo **Stop** permette di forzare l'arresto delle tapparelle in una condizione differente da quelle di "apertura generale" o "chiusura generale".

Apri	Chiudi
Gestisce l'apertura	Gestisci la chiusura
Accensione Generale Illuminazione 👻 🛨	Spegnimento Generale Illuminazione 👻 🛨
Stop Arresta la movimentazione	
Nessuno 👻 🕇	

#### **Dimmer Led**

I dimmer led possono essere impostati per controllare lampade / strip led dimmerabili, ossia che possono variare la propria intensità luminosa ed eventualmente il proprio colore (temperatura).

Per configurare un Dimmer sarà necessario innanzitutto abilitare il funzionamento del canale (riquadro verde).

Sarà possibile inoltre effettuare un test preliminare di funzionamento del canale selezionando le varie intensità luminose (riquadro giallo).

In caso di strisce led RGBW, saranno presenti i campi di Test per ogni canale (R, G, B, W).

In questa scheda è possibile inoltre personalizzare il valore minimo (Min) e il valore massimo (Max) percentuale dimmerabile.

Nel campo Stato verrà visualizzato lo stato del dimmer (On o Off).

Nel campo Modalità, sarà possibile selezionare la tipologia di dimmer desiderata: bistabile o monostabile.

Dimmer numero 1	
Funzionamento (10.0.0.0)	Stato (10.1.0.0)
Abilita il funzionamento del canale	Stato del canale
Abilitato 👻	Off -
Default: Disabilitato	Default: 0ff
Test (10.1.1.0)	Modalità (10.2.0.0)
Attiva / Disattiva il canale per test	Modalità di funzionamento
<b>ひ off</b>	Bistabile
	Default: Bistabile
Min (10.3.0.0)	Max (10.3.1.0)
Minimo valore dimmerabile	Massimo valore dimmerabile
1	100
Range: 0-100 %   Default: 1 %	Range: 0-100 %   Default: 100 %

#### **Dimmer Led**

Sarà opportuno creare un nome differente per ogni lampada da comandare perché il sistema genererà un messaggio dedicato ad ogni differente lampada: due messaggi con lo stesso nome costituirebbero un conflitto per il sistema e comunque non sarebbero consentiti.

In Switch, selezionando + si aprirà una finestra in cui sarà necessario inserire il nome della lampada collegata al canale. inserire quindi il messaggio di comando booleano del tipo: "Led Cucina".

Nel campo Intensità sarà necessario creare, selezionando +, il
messaggio di sistema che permetterà di regolare l'intensità
luminosa della lampada dimmerabile dal widget dell'interfaccia
grafica.

Inserire quindi il messaggio di sistema che veicola un valore percentuale del tipo *"intensità led cucina".* 

Nel campo **Colore** sarà necessario creare, selezionando +, il messaggio di sistema che permetterà di regolare la temperatura di colore della fonte luminosa in oggetto dal widget dell'interfaccia grafica.

Inserire quindi il messaggio di sistema che veicola un valore RGBW del tipo "*colore led cucina*".

Switch (10.10.1.0)		
Accende/Spegne l'uscita		
Led Cucina	•	+

Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome



Colore (10.20.1.0)	
Colore	
Colore Led Cucina	· +



Questo sarà il risultato che si potrà ottenere creando il widget riferito a una lampada dimmerabile all'interno dell'interfaccia grafica: si potrà accendere la lampada, regolarne l'intensità e, se si tratta di una lampada RGB, regolarne anche il colore.



# Misura Rete

Una configurazione particolare e specifica è quella relativa al modulo **Misura rete elettrica** che consente di visualizzare i valori relativi alla tensione di rete e di impostare delle soglie di intervento del sistema in caso di sovraccarico, andando a spegnere / disattivare le utenze desiderate secondo una priorità impostata. Nella scheda **Visualizzatore** sarà possibile:

- ⇒ impostare il tempo di visualizzazione dei valori riportati sul display del modulo (scheda **Display**).
- $\Rightarrow$  Visualizzare i valori elettrici in tempo reale rilevati dal modulo (scheda **Valori**).

Nella scheda **Misura** sarà possibile impostare l'invio ciclico di un valore in caso di sbalzo, in una percentuale impostata dall'utente relativamente ad ogni valore registrabile dal modulo:

- $\Rightarrow$  Tensione
- $\Rightarrow$  Corrente
- ⇒ Frequenza
- $\Rightarrow$  Potenza attiva
- ⇒ Potenza reattiva
- $\Rightarrow$  Potenza apparente
- $\Rightarrow$  Fattore di potenza
- $\Rightarrow$  Energia

#### MODULO MISURA RETE ELETTRICA



D Visualizzatore ▼      D Misura ▼      Limitatore ▼	
Valori attuali	
Tensione (10.1.0.0)	Corrente (11.1.0.0)
Tensione di linea	Corrente di Linea
229,100	0,349
Range: 0-250 V	Range: 0-25 A
Frequenza (12.1.0.0)	Potenza attiva (13.1.0.0)
Frequenza di Linea	Potenza attiva
50,164	35,300
Range: 0-100 Hz	Range: 0-10000 W
Potenza reattiva (15.1.0.0)	Potenza apparente (14.1.0.0)
Potenza reattiva	Potenza apparente
24,540	79,900
Range: 0-10000 Var	Range: 0-10000 VA
Fattore di potenza (16.1.0.0)	Energia (17.1.0.0)
Fattore di potenza	Energia importata
1,000	0,000
Range: -1-+1 cos(fi)	Range: 0-10000 KWħ

Visualizzatore 🔹 🕒 Misura 💌 🕒 Limitatore 👻	
Tensione di linea	
Tensione (10.1.0.0)	
Tensione di linea	
226,500	
Range: 0-250 V	
Invio ciclico (10.0.0)	
Invio ciclico del valore misurato	
Abilitato -	
Default: Disabilitato	
Frequenza di invio (10.0.2.0)	Percentuale (10.0.1.0)
Invio del valore ogni	Invio del valore per uno scostamento percentuale
0	0
Range: 1-3600 s   Default: 0 s	Range: 0-100 %   Default: 0 %
Tensione (10.10.0.0)	
Trasmette un valore di tensione	
Nessuno - +	

#### Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome

#### **Misura Rete**

La scheda Limitatore è suddivisa in:

• **Configurazione,** dove sarà possibile impostare le soglie di intervento e il funzionamento del limitatore di carico.

Una volta abilitato il funzionamento del limitatore di carico (**riquadro verde**), sarà possibile inserire i valori di soglia entro i quali esso agirà (**riquadro giallo**).

In questa scheda è possibile anche eseguire un test preliminare di funzionamento del limitatore (Test) e impostare i messaggi di sistema relativi a:

- ⇒ Ripristino di tutti i carichi (**Ripristino**)
- $\Rightarrow$  Stato del limitatore (**Stato**)
- ⇒ Livello di taglio del limitatore (cioè a quale valore la potenza è stata tagliata, Livello)
- ⇒ Informazione, in cui inserire un messaggio di sistema per pilotare un eventuale led di stato luminoso (Informazione)

🗅 Visualizzatore 🗸 🗋 Misura 👻 🕒 Limitatore 🗸	
<b>Configurazione del lin</b> Funzionamento Abilita la funzione di limitazione del carico	nitatore di carico
Abilitato - Default: Disabilitato	J
Soglia inferiore Soglia per il ripristino dei carichi	Soglia superiore Soglia per l'inizio della parzializzazione
0	0
Range: 0-10000 W   Default: 0 W	Range: 0-10000 W   Default: 0 W
Stato	Livello
Stato del limitatore	Livello attuale di taglio
In sovraccarico 👻	8
	Range: 0-8 N

• **Ripartizioni**, dove sarà possibile creare fino a 8 messaggi di inibizione carichi creati precedentemente nelle schede relative ai relè destinati al comando delle prese alle quali sono collegati i vari carichi.

Seguendo la numerazione indicata in questa scheda, il sistema procederà a generare una lista di priorità per intervenire col sezionamento:

in caso di distacco, l'ordine sarà da 1 a 8; in caso di ripristino, l'ordine sarà da 8 a 1.

□ Visualizzatore ▼ □ Misura ▼ □ Limitatore ▼	
Ripartizioni dei carichi	
Livello #1	Livello #2
Livello #	Livello #
Nessuno - +	Nessuno 🗸 🕇
Livello #3	Livello #4
Livello #	Livello #
Nessuno - +	Nessuno 👻 🛨
Livello #5	Livello #6
Livello #	Livello #
Nessuno - +	Nessuno 👻 🛨
Livello #7	Livello #8
Livello #	Livello #
Nessuno - +	Nessuno - +

Dopo aver creato i vari messaggi di distacco (inibizione livello 1, inibizione livello 2 etc.) sarà possibile selezionare questi meessaggi all'interno dei relè che intende inibire in caso di sovraccarico. Il sistema procederà al distacco delle utenze nell'ordine in cui l'utente ha assegnato i messaggi di inibizione.

#### Ad es.:

Al relè che controlla l'asciugacapelli potrà essere assegnato il messaggio di distacco *"inibizione livello 1"*; Al relè che controlla la lavatrice, potrà essere assegnato il messaggio di distacco *"inibizione livello 2";* Al relè che controllo il forno, potrà essere assegnato il messaggio di distacco *"inibizione livello 3";* In caso di sovraccarico, quindi, il sistema procederà innanzitutto con il distacco dell'asciugacapelli poi della lavatrice e quindi del forno.

Superato il sovraccarico, il sistema riattiverà le utenze partendo invece dal riprisitno del forno, quindi della lavatrice e infine dell'asciugacapelli.

### **Ingresso Pulsante**

La **Pulsantiera Luminosa**, il **dispositivo Spider** e il **modulo Ingressi 8CH** consentono di impostare il funzionamento dei pulsanti ad essi collegati.

Funzic	name	nto (10.0.0	0.0)	
Seleziona la i	nodalità di fur	nzionamento		
Pulsante			-	

Per configurare un Ingresso Pulsante, sarà necessario innanzitutto selezionarne la modalità di funzionamento (riquadro verde), tra:

- ⇒ Fronte: tipologia di funzionamento che trasmette un messaggio sulla pressione e un altro sul rilascio;
- ⇒ Pulsante: tipologia di funzionamento che consente di utilizzare un pulsante per comandare l'accensione o lo spegnimento di un dispositivo; trasmette un valore ON <u>oppure</u> OFF sulla pressione breve (click) o sulla pressione prolungata (hold).
- $\Rightarrow$  Livello: tipologia di funzionamento che trasmette una variazione di stato del pulsante.
- ⇒ Switch: tipologia di funzionamento che rappresenta l'interruttore classico acceso/spento; consente di trasmettere un valore ON <u>e</u> OFF sulla pressione breve (click) ed uno differente sulla pressione prolungata (hold).
- ⇒ Dimmer: tipologia di funzionamento che trasmette un messaggio di variazione di intensità luminosa a seconda della durata della pressione del tasto.
- ⇒ Tapparella: tipologia di funzionamento che trasmette un messaggio di apertura / arresto / chiusura delle tapparelle (come il vecchio bilanciere) a seconda delle pressioni esercitate del tasto.
- ⇒ Scenario: tipologia di funzionamento che rende possibile la creazione di uno scenario sul pulsante in oggetto, selezionando il dispositivo da comandare nel campo Scenario.

Sarà possibile impostare fino a 6 dispositivi da legare allo Scenario che si intende creare. La pressione del tasto richiamerà lo scenario impostato che invierà i messaggi di sistema coerenti con le scelte di valori ON oppure OFF operate dall'utente.

# **Ingresso Pulsante**

Sarà quindi possibile selezionare un messaggio di sistema (comando booleano) da attribuire al pulsante in oggetto. Tale messaggio sarà stato già creato in precedenza al momento della configurazione dei dispositivi da comandare.

Sarà anche possibile impostare la trasmissione di questo messaggio in modo differente:

- $\Rightarrow$  su click del pulsante (cioè la pressione breve)
- $\Rightarrow$  su hold (cioè la pressione lunga),

decidendo anche quale tipo di valore sarà trasmesso (ON / OFF)

Valore (10.11.0.1)
Valore inviato
0n 🔻
Valore (10.11.1.1)
Valore inviato
0n 💌

Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome

# **Ingresso Pulsante**

Sarà necessario selezionare i messaggi che si desidera trasmettere (lampadario sala, tapparella soggiorno, disinserimento allarme generale etc.) e per ognuno di essi sarà possibile decidere il **Valore** inviato (riquadro blu).

SCENARIO (20.16.0.0)	Valore (20.16.0.1)	
Trasmette un messaggio sulla pressione del pulsante creando uno scenario	Valore inviato	
Lampada Salotto Davanti 👻	On	•
Scenario (20.16.1.0)	Valore (20.16.1.1)	
Trasmette un messaggio sulla pressione del pulsante creando uno scenario	Valore inviato	
Lampada Salotto Dietro	On	,
Scenario (20.16.2.0)	Valore (20.16.2.1)	
Trasmette un messaggio sulla pressione del pulsante creando uno scenario	Valore inviato	
Controllo area Perimetrale	Inserito	,
Scopario		
SCENATO (20.16.3.0)		
Toomotto un monocomio cullo monoico o del culosoto concede una concede		

I **Led** presenti sulle Pulsantiere Luminose o nei cablaggi PulsoLed possono essere impostati per segnalare stati del sistema.

ြိ Pulsanti 🔻	🕒 Led 🗸	🗅 Temperatu	ira 🔻
Led	# 1		
Funzio	onamento	) (20.0.0.0)	
Seleziona la	modalità di funziona	mento	
Switch			•
Default: Sp	oento		
Test (2	0.3.0.0)		
Attiva / disat	tiva il led per test		
ڻ On	Automatico	ტ Off	

Per configurare un Led sarà necessario innanzitutto selezionarne la modalità di funzionamento (riquadro verde), tra:

- $\Rightarrow$  **Spento:** tipologia di funzionamento che mantiene il led sempre spento.
- ⇒ Acceso: tipologia di funzionamento che mantiene il led sempre acceso (funzione led di cortesia).
- ⇒ Switch: tipologia di funzionamento che consente di impostare l'accensione / spegnimento del led secondo la modalità on/off legata alla pressione del tasto a cui è abbinato, al fine di segnalare visivamente lo stato del tasto.
- ⇒ Led Switch: tipologia di funzionamento che consente di visualizzare l'informazione di stato precedentemente creata) di un relè controllo carichi (per la segnalazione visiva dello stato di un relè legato ad una presa comandata).
- ⇒ Led Tapparella: tipologia di funzionamento che trasmette un messaggio di apertura / arresto / chiusura delle tapparelle (come il vecchio bilanciere) a seconda delle pressioni esercitate del tasto.
- ⇒ Led Dimmer: tipologia di funzionamento che rende possibile visualizzare lo stato di un dimmer.
- ⇒ Led Sovraccarico: tipologia di funzionamento che rende possibile visualizzare lo stato di sovraccarico di tensione.

E' necessario selezionare dal menu a tendina il messaggio di sistema per ogni led da configurare.

Tali messaggi devono essere stati precedentemente generati all'interno delle schede di configurazione (alla voce "Informazione") dei dispositivi dei quali si intende visualizzare lo stato.

Nella scheda Led è possibile inoltre effettuare un test preliminare di funzionamento dei singoli Led (**riquadro gial-Io**).

# Led di Stato

All'interno della scheda **modalità Switch**, sarà possibile selezionare la Logica di funzionamento del Led rispetto al pulsante (**riquadro rosso**); in questa modalità sarà possibile abbinare al funzionamento del led due differenti messaggi, secondo la tabella a fianco.

Per invertire la logica di funzionamento del led, è sufficiente selezionare ON nel campo Inverti.

MODALITA'	STATO CANALE A	STATO CANALE B	STATO LED
	ON	ON	ACCESO
	ON	OFF	ACCESO
UK	OFF	ON	ACCESO
	OFF	OFF	SPENTO
	ON	ON	ACCESO
	ON	OFF	SPENTO
AND	OFF	ON	SPENTO
	OFF	OFF	SPENTO

Logica (20.2.0.0)		Inverti (20.2.1.0)	
Logica di funzionamento		Inverti funzionamento	
OR	<b>.</b>	Off	•
Default: 0R		Default: Off	
Led A (20.10.0.0)		Led B (20.10.1.0)	
Led A (20.10.0.0)		Led B (20.10.1.0)	

Il Sensore di Temperatura può essere impostato per rilevare la temperatura di un ambiente.

Sensore		
Funzionamento (30.0.0.0)		
Seleziona la modalità di funzionamento del sen	isore di tem	peratura
Termostato	-	
Default: Spento		_

Per configurare un TermoLed sarà necessario innanzitutto selezionarne la modalità di funzionamento (riquadro verde), tra:

- Spento: tipologia di funzionamento che mantiene il TermoLed sempre spento.
- **Misura**: tipologia di funzionamento che permette la lettura della temperatura ambientale che eventualmente potrà essere notificata tramite una segnalazione sull'interfaccia grafica.
- **Termostato:** tipologia di funzionamento che permette di utilizzare il termoled come termostato vero e proprio, da abbinare ad un modulo di gestione elettrovalvole riscaldamento, potendo impostare:
- ⇒ Frequenza, cioè ogni quanto il sensore deve effettuare la lettura della temperatura ambientale.
- ⇒ **Regolazione**, cioè il valore di variazione per agire sul cambiamento della temperatura desiderata.
- ⇒ **Isteresi**, range di temperatura secondo il quale viene determinati l'accensione o lo spegnimento del riscaldamento/raffrescamento.
- ⇒ **Timer**, per ritornare al profilo standard dopo una variazione manuale apportata dall'utente.
- $\Rightarrow$  **Temperatura**, visualizza la temperatura rilevata dal sensore.
- $\Rightarrow$  Stato, visualizza lo stato del termostato (ON / OFF).

### Termoled

Per configurare il termoled è necessario, a questo punto, selezionare la modalità di funzionamento desiderata:

- Off
- Riscaldamento
- Raffrescamento

e i profili di gestione della temperatura, quali:

- Off
- Orario
- Utente
- Manuale
- Vacanza
- Risparmio
- Confort

Sarà possibile inoltre impostare dei Setpoint (valore richiesto) di temperatura per:

- Vacanza (temperatura per assenza prolungata)
- Risparmio (temperatura per risparmio energetico)
- Confort (temperatura ottimale scelta dall'utente)

Frequenza (30.2.0.0) Frequenza della misura	Regolazione (30.4.0.0) Regolazione della misura	
30	0,00	\$
Range: 5-250 s   Default: 30 s	Range: -5-5 °C   Default: 0 °C	
Isteresi (30.3.0.0)	Timer (30.7.0.0)	
Isteresi	Timer per il ritorno al profilo impostato	
0,20	30	
Range: 0.05-5 °C   Default: 0.2 °C	Range: 10-250 m   Default: 30 m	
Temperatura (30.5.0.0)	Stato (30.1.0.0)	
Temperatura rilevata	Stato del termostato	
	Spento	-
	Default: Spento	

#### Eventi

Segnovo dii evenii	
Su cambio temperatura (30.20.0.0)	Stato termostato (30.21.0.0)
Trasmette la nuova temperatura rilevata	Trasmette lo stato del termostato per una valvola
Nessuno - +	Nessuno - +
Spia termostato (30.21.1.0)	
Trasmette lo stato del termostato per una spia	
Nessuno - +	

Nel campo Eventi, sarà possibile creare dei messaggi di sistema quali:

- Su cambio temperatura: trasmette la nuova temperatura rilevata ai dispositivi che necessitano di ricevere questo messaggio che veicola un valore di temperatura, del tipo: "*temperatura salotto*"
- Stato termostato: trasmette lo stato del termostato a una elettrovalvola per condizionarne il funzionamento. Il messaggio di sistema in questione, che è uno stato booleano, sarà del tipo: "stato temperatura salotto".
- Spia termostato: trasmette lo stato del termostato per la visualizzazione tramite un led di stato (spia).
  Il messaggio di sistema in questione, che veicola una segnalazione che riguarda lo stato di un relè, sarà del tipo: "spia termostato salotto".

Aggiungi Mes	saggio di Sistema
Descrizione	Descrizione
Тіро	[TEMPERATURE] Veicola un valore di tempera 🔹
	Annulla Aggiungi

#### Istruzioni di Configurazione Sistema Paser SmartHome

#### **Elettrovalvole**

Nel blocco funzionale Elettrovalvole sarà possibile configurare il funzionamento delle elettrovalvole di zona.

Per configurare un'elettrovalvola sarà necessario innanzitutto abilitarne il funzionamento scegliendo tra la semplice funzione di **Misura** o quella di **Cronotermostato**.

Selezionando **Cronotermostato**, sarà possibile impostare i valori secondo i quali dovrà attivarsi o disattivarsi l'elettrovalvola.

Nel campo **Isteresi** sarà possibile variare il valore di range di temperatura secondo il quale verranno determinati l'accensione o lo spegnimento del riscaldamento/raffrescamento.

Nel campo **Timer** sarà possibile inserire il valore in secondi dopo il quale il sistema, a seguito di una modifica momentanea nel range di temperatura apportata dall'utente, farà ritornare il funzionamento del cronotermostato al setpoint preimpostato.

)Elettrovalvole 🔻	🕒 Inibizioni 🕶	🗋 Ingressi 🔻	🗋 Uscita	🗋 Temperature 🔻
Cronote	rmosta	to # 1		
Funzionam	iento (10.0.0.0)			
Seleziona la modali	à di funzionamento	del cronotermosta	ato	
Termostato		-		
Default: Spento				
Isteresi (10.3.	D.O)			Timer (10.7.0.0)
Isteresi				Timer per il ritorno al profilo impostato
0,20				30
Range: 0.05-5 °C	Default: 0.2 °C			Range: 10-250 m   Default: 30 m
Temperatu	Ira (10.5.0.0)			Stato (10.1.0.0)
Temperatura rilevat	a			Stato del cronotermostato
0,00				Spento 👻
				Default: Spento

# Elettrovalvole

Sarà quindi possibile procedere con la personalizzazione dei setpoint di temperatura gestiti da quel cronotermostato per i profili preimpostati dal sistema (**riquadro rosso**):

- Vacanza
- Risparmio
- Confort

Questi profili potranno essere selezionati in qualsiasi momento attraverso uno specifico Widget da creare nelle Webview.

Imposta modalità (10.5.1.3)	Modalità corrente (105.03)
Imposta la modalità di funzionamento	Modalità corrente di funzionamento
	Off
Imposta profilo (10.5.1.2)	Profilo corrente (10.5.0.2)
Imposta il profilo di gestione della temperatura	Profilo corrente di gestione della temperatura
Ů ≅ ▲ ₾ ■ € ↔	Off -
Setnoint attuale (as a)	Deraut. On
Traquardo di temperatura da raggiungere	
Setpoints Seguono i setpoints di temperatura	
Vacanza (10.6.0.0)	Risparmio (10.6.0.1)
Temperatura per assenze prolungate	Temperatura di risparmio energetico
15,00	18,00
Range: 10-30 °C   Default: 15 °C	Range: 10-30 °C   Default: 18 °C
Confort (10.6.0.2)	
Temperatura di confort	
20,00	
Range: 10-30 °C   Default: 20 °C	

### Elettrovalvole

Nel campo Ingressi sarà possibile selezionare il messaggio di temperatura ambientale che il cronotermostato dovrà ricevere (**riquadro giallo**).

Nel blocco comandi sarà possibile creare i messaggi di sistema che permetteranno all'utente di utilizzare il widget del cronotermostato all'interno delle Webview (**riquadro verde**).

Nel blocco **Eventi** sarà possibile creare un messaggio di **Stato** per trasmettere lo stato del termostato e un messaggio **Spia Termostato** per visualizzare lo stato del termostato tramite una spia di segnalazione (**riquadro blu**).

Ingressi Seguono gli ingressi Temperatura ambiente (10.12.0.0) Riceve la temperatura ambiente rilevata Nessuno	
Comandi Seguono i comandi	
Modalità (10.13.0.0) Messaggio di ricezione della modalità di funzionamento Nessuno • • • Setpoint (10.11.0.0) Riceve un setpoint di temperatura	Profilo (10.10.0.) Messaggio di ricezione del profilo di temperatura Nessuno
Eventi Seguono gli eventi	
Stato termostato (10.21.0.0) Trasmette lo stato del termostato per una valvola Nessuno	Spia termostato (10.21.1.0) Trasmette lo stato del termostato per una spia Nessuno - +

#### Elettrovalvole

Quando saranno stati inseriti correttamente tutti i valori, sarà possibile ottenere il Widget per la gestione della temperatura in cui verranno visualizzati:

- Lo stato dell'elettrovalvola Acceso/Spento
- La temperatura rilevata dal sensore abbinato
- Le modalità di funzionamento selezionabili
- La gestione manuale della temperatura

	Salotto			0°C
W. F	•	0°C	•	
			Ś	Spento >
Modalità	orario			
Modalità	manuale			
Modlità v	acanza			
Modalità	risparmio			
Modalità	confort			

## Sirena

Per configurare un profilo sirena, dalla scheda Configurazione, sarà possibile:

- Impostare il volume della sirena (tra medio e alto, Volume).
- Impostare il tempo massimo di suonata (Timeout).
- Eventualmente eseguire un Test di funzionamento della sirena riportato poi nel campo Stato.

Configurazione prof	ilo sirena
Volume	Timeout
Volume sirena	Tempo massimo di suonata
Medio	60
Default: Medio	Range: 0-3600 s   Default: 60 s
Stato	Test
Stato della sirena	Attiva/Disattiva la sirena per test
Off ·	🔔 On 🔔 Off

Nella scheda **Canali**, sarà possibile selezionare dal menù a tendina le aree dalle quali ricevere il messaggio di suonata.

Canali di allarme per questo profilo						
Canale Canale						
Messaggio di suonata		Messaggio di suonata				
Nessuno 🔻		Nessuno 👻				

Nella scheda **Sirena utente**, sarà possibile selezionare dal menù a tendina un messaggio desiderato dall'utente alla ricezione del quale la sirena deve suonare.

#### Sirena utente

Suona

Sirena su messaggio...

Nessuno

### Sirena

Per configurare una sirena vocale è necessario innanzitutto selezionarne la tipologia di installazione (con batteria tampone).

La scheda di configurazione Led è suddivisa in:

• Led aree, dove è possibile selezionare le aree la cui informazione di monitoraggio dovrà essere notificata dal led presente a bordo della sirena. E' possibile selezionare dai menù a tendina l'area che si desidera abbinare al led in oggetto.

Led stato aree	
Area	Area
Area da monitorare	Area da monitorare
Nessuno 👻	Nessuno 👻
1	Area
Nessuno	Area da monitorare
Informazioni area Giardino	Nessuno 👻
Informazioni area Perimetrale Informazioni area Volumetrici Area ua monitorare	Area Area da monitorare
Nessuno 👻	Nessuno 👻

• Led utente, dove è possibile selezionare due tipologie di segnalazione per lo stesso led sirena e non necessariamente relative alle funzionalità di allarme.

Led utente		
Led fisso	Led lampeggiante	
Led acceso fisso per	Led acceso lampeggiante per	
Nessuno	Nessuno 👻	



# CONFIGURAZIONE CENTRALE MAYA

# Introduzione

#### La Centrale Maya

Dopo aver installato correttamente e aggiornato i moduli presenti nell'impianto, sarà possibile configurarli. Naturalmente è consigliabile configurare per prima la centrale Maya.

La grafica dell'interfaccia installatore è suddivisa in schede selezionabili attraverso le etichette presenti in alto che ne riassumono il contenuto. Questa visualizzazione è comune a tutte le schermate di configurazione dell'impianto.

Cliccando su configura, si aprirà la schermata di configurazione della centrale Maya, divisa in:

- $\Rightarrow$  Alimentazione
- $\Rightarrow$  Batteria
- $\Rightarrow$  Risorse
- $\Rightarrow$  Ingressi
- $\Rightarrow$  Uscite
- $\Rightarrow$  Radiofrequenza
- $\Rightarrow$  Telecomandi
- $\Rightarrow$  Sensori
- $\Rightarrow$  supervisione

Questa scheda è suddivisa in:

- ⇒ Installazione, dove è possibile selezionare la modalità di alimentazione della centrale con o senza batteria tampone.
- ⇒ **Stato**, dove è possibile visualizzare la tensione di linea proveniente dall'alimentatore e creare dei messaggi di sistema inerenti allo stato di tensione e di alimentazione.

ntrale Domotica	Maya									
Alimentazione 🔻	🗋 Batteria 🔻	🗋 Risorse 💌	🗋 Ingressi 🕶	🗋 Uscite 💌	Radiofrequen:	a 🗋 Telecomandi 🕶	🗋 Sensori 💌	🗅 Supervisione 💌		
Stato al	imenta	zione								
Stato					Su	cambio stato				
Stato alimentazione					Tras	Trasmette un'informazione combinata riguardo lo stato della tensione di linea				
Ok		•			N	Nessuno - +				
Tensione Su cambio stato										
Tensione di linea Trasmette la tensione ai capi della linea di alimentazione										
14,137 Nessuno - +										

#### **Batteria**

Questa scheda è suddivisa in:

- ⇒ **Stato**, dove è possibile verificare lo stato della tensione e della corrente di ricarica della batteria.
- ⇒ Carica batteria, dove è possibile selezionare se caricare o meno la batteria e impostarne la corrente di carica.
- $\Rightarrow$  **Test dinamico**, dove è possibile eseguire un test dello stato della batteria.

<b>trale</b> Domotica Maya									
Alimentazione 🔻 🗋 Batteria 🔻	🗋 Risorse 💌	🗋 Ingressi 💌	🗋 Uscite 🔻	🗋 Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 🔻	🗋 Sensori 🔻	🗅 Supervisione 🔻		
Stato Batteria									
Stato				Suid	ambio stato				
Stato Batteria				Trasme	tte un'informazione combi	inata riguardo lo sta	ato della batteria		
Carica	-			Nessuno 👻 🛨					
Topsiono				Sub	ariaziono di to	nciono			
Tensiona di Pottoria				SU V	anazione unte				
				Trasmette il valore di tensione ai capi della batteria					
13,905				INESS	uno	•			
Corrente				Su \	ariazione di co	orrente			
Corrente di carica / scarica batteria				Trasme	tte il valore di corrente ai e	capi della batteria			
14,876 Nessuno - +									

Sarà possibile creare dei messaggi di sistema quali:

- Su cambio stato: messaggio di sistema che verrà trasmesso per riportare il cambio di stato della batteria
- Su variazione di tensione: messaggio che verrà trasmesso per riportare il valore di tensione ai capi della batteria
- Su variazione di corrente: messaggio che verrà trasmesso in caso di variazione di corrente ai capi della batteria.

#### Risorse

Questa scheda serve all'eventuale abilitazione / disabilitazione delle principali connessioni della Centrale Maya, in caso di malfunzionamento e si suddivide in:

- ⇒ I morsetti relativi agli Ingressi
- ⇒ I morsetti relativi alle uscite (4 open collector, 2 relè)
- ⇒ I morsetti relativi al MayaBUS (principale, secondario, ausiliario)
- $\Rightarrow$  II morsetto RS232
- $\Rightarrow$  II morsetto RS485

Central	e Maya								
Centrale Domotica	Maya								~
🗋 Alimentazione 🔻	🗋 Batteria 🔻	🗋 Risorse 🔻	🗋 Ingressi 💌	🗋 Uscite 🕶	🗋 Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 💌	🗋 Sensori 💌	🗋 Supervisione 🔻	
MayaBL	JS princ	ipale							
Abilitazione	e processo	)							
Abilita la gestione d	el processo								
Abilitato		-							
Default: Abilitato									
Selezione [	Driver				State	)			
Seleziona il driver d	a collegare process	0			Stato del	processo			
Generico	_	•			In ese	cuzione	Ψ.		
Range: 0-2   Defau	It: Generico				Su ca	ambio stato			
					Trasmett	e un'informazione combin	nata riguardo lo stat	o del processo	
					Nessu	no	•	+	
Errori					Su in	cremento err	ori		
Conteggio errori					Trasmett	e il nuovo conteggio di en	rori nel processo		
0					Nessu	no	•	+	
Range: 0-65535 Co	ntatore								
-									
Questa scheda serve a:

- impostare il funzionamento degli 8 ingressi disponibili sulla centrale Maya;
- Decidere la tipologia di terminazione collegata al singolo ingresso (NO, NC, bilanciamento singolo, bilanciamento doppio, conta impulsi, trafilo) visualizzandone nella barra stato l'effettivo stato;
- Selezionare messaggi di sistema legati a:

 $\Rightarrow$  **Evento principale:** selezionare la zona virtuale da associare all'ingresso fisico tra quelle create in precedenza nel blocco funzionale **Antimanomissione** 

 $\Rightarrow$  **Evento ausiliario attivazione:** selezionare il messaggio di sistema che si vuole trasmettere a seguito dell'attivazione della zona .

 $\Rightarrow$  **Evento ausiliario ripristino:** selezionare il messaggio di sistema che si vuole trasmettere a seguito del ripristino della zona, cioè del suo ritorno allo stato di riposo.

📽 Centrale	e Maya								
<b>itrale</b> Domotica	Maya								
) Alimentazione 🔻	🗋 Batteria 🔻	🗋 Risorse 🔻	🕒 Ingressi 🔻	🗋 Uscite 💌	🗋 Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 🔻	🗋 Sensori 🔻	🗅 Supervisione 🔻	
Ingresso	locale	numer	o 1						
Funzionam	ento								
Abilita la gestione de	ll'ingresso								
Abilitato		•							
Default: Disabilitato									
Torminazio	20				Filtro				
	116				Filtro diet	rrbi			
Normalmente ano	rto	•			500				
Default: Normalmen	te aperto	-			500				
Ctata					Range: 5	0-5000 ms   Default: 500	) ms		
Stata doll'ingrasse									
Disess									
Riposo		Ŧ							
Evento prir	ncipale								
Trasmette un evento	da inviare ad una	zona							
Nessuno		• •							
Evonto aus	iliario attiv	aziono							
Trasmette un messa	agio sull'attivazion	e							
Nessuno	55	- +							
Evento aus	iliario ripri	stino							
Trasmette un messa	ggio sul ripristino								
Nessuno		- +							

La Centrale Maya e i Concentratori allarme dispongono di ingressi particolari dedicati al collegamento di sensori.

📽 Centrale Maya					
entrale Domotica Maya					
Alimentazione • 🖸 Batteria • 🖸 Risorse • 🕒 Ingressi •	🗅 Uscite 🔹 🗋 Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 🔻	🗋 Sensori 💌	🗋 Supervisione 🕶	
Ingresso locale numero 1					
Funzionamento Abilita la gestione dell'ingresso Abilitato Default: Disabilitato					
Terminazione Terminazione dell'ingresso	Filtro Filtro distu	rbi			
Normalmente aperto	500 Range: 50	-5000 ms   Default: 500 r	ns		
Stato Stato dell'ingresso	Kange. 50	Second Polatic Stort			

Per configurare un Ingresso, sarà necessario innanzitutto abilitarne il funzionamento (riquadro verde).

Nel campo Terminazione sarà possibile selezionare la tipologia di terminazione dell'Ingresso:

Normalmente aperto: ingresso il cui contatto è normalmente aperto. Normalmente chiuso: ingresso il cui contatto è normalmente chiuso.

Nel campo **Filtro**, sarà possibile selezionare un range di filtraggio dei disturbi di segnale sul canale in oggetto, in modo tale da regolare la soglia temporale di intervento dopo la presunta manomissione del dispositivo legato all'ingresso in questione.

Il campo Stato indica lo stato dell'ingresso in oggetto (riposo, attivo, manomesso).

Nel campo **Evento Principale** sarà necessario selezionare dal menù a tendina il messaggio di sistema legato alla zona collegata all'ingresso che si sta configurando (ad es. ingresso contatto finestra cucina): questo messaggio potrà essere utilizzato per creare un widget dedicato al fine di gestire la zona in oggetto tramite l'interfaccia grafica utente.

Evento principale
Trasmette un evento da inviare ad una zona
Nessuno -

Nel campo **Evento ausiliario attivazione** è possibile selezionare un messaggio che verrà trasmesso al momento dell'attivazione cioè del trigger del sensore in oggetto.

Ad esempio, all'apertura della finestra del salotto (stato dell'ingresso attivo), staccare il riscaldamento in salotto.

Evento ausiliario attivazione
Trasmette un messaggio sull'attivazione
Nessuno

Nel campo **Evento ausiliario ripristino** è possibile selezionare un messaggio che verrà trasmesso al momento del ripristino della zona cioè al suo ritorno allo stato originale.

Ad esempio una volta che viene richiusa la finestra del salotto, riaprire l'elettrovalvola riscaldamento salotto.



**Bilanciamento singolo**: ingresso il cui sensore contiene una sola resistenza di terminazione linea in serie al contatto di allarme.



**Bilanciamento doppio:** ingresso il cui sensore contiene due resistenze di terminazione linea, una in serie al contatto di manomissione (tamper) l'altra in parallelo al contatto di allarme.



**Conta impulsi:** configurazione dedicata a sensore a fune per tapparella o sensore sismico. Sarà necessario impostare il numero di impulsi e l'intervallo di tempo in cui questi dovranno essere letti.

Terminazione Terminazione dell'ingresso	Impulsi Impulsi
Conta impulsi -	10
Default: Normalmente aperto	Range: 5-100 N I Default: 10 N
Intervallo	Stato
Intervallo	Stato dell'ingresso
30	Riposo 👻
Range: 1-300 s   Default: 30 s	



### Uscite

Questa scheda raccoglie tutte le Uscite disponibili della centrale Maya, 4 open collector e 2 relè. Questa scheda serve a:

- impostare il funzionamento delle uscite disponibili sulla centrale Maya;
- Decidere la tipologia di uscita desiderata visualizzandone nella barra di stato l'effettivo stato;

🔇 📽 Centra	le Maya								
Centrale Domotic	a Maya								~
🗋 Alimentazione 🕶	🗋 Batteria 🔻	🗋 Risorse 💌	🗋 Ingressi 🕶	🗋 Uscite 🔻	🗅 Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 🔻	🗋 Sensori 🕶	🗋 Supervisione 🕶	
Uscita	open col	llector	numero	# 1					
Funzionar	mento								
Abilita la gestione	dell'uscita								
Disabilitata		-							
Disabilitata									
Switch									
Lampeggiante									Paser Srl © 202
Monitor aree									
Sirena									

 $\Rightarrow$  Switch: trasmette uno stato ON / OFF

 $\Rightarrow$  Lampeggiante: se collegato al canale di un lampeggiante, permette di gestirne il lampeggio per effettuare una segnalazione;

 $\Rightarrow$  **Monitor aree**: consente di monitorare lo stato di un'area antiintrusione (avviso luminoso o sonoro) per effettuare una segnalazione in merito a inserimento/disinserimento dell'area.

 $\Rightarrow$  **Sirena**: permette di pilotare il funzionamento di una sirena, abbinandola alle differenti aree da monitorare per effettuare una segnalazione di allarme, selezionando modalità e durata della suonata.

# Radiofrequenza

In questa scheda sarà possibile abilitare il funzionamento della radiofrequenza della centrale e gestire l'abilitazione delle singole codifiche radio presenti nella centrale.

trale Domotica Maya								
Alimentazione 👻 🗋 Batteria	Risorse 🔹	🗋 Ingressi 💌	🗋 Uscite 💌	Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 💌	🗋 Sensori 🔻	🗋 Supervisione 🔻	
Ricevitore 43	3MHz							
Funzionamento								
Abilita la ricezione RF								
Abilitata	•							
Default: Disabilitata								
Codifica HCS301				Codi	fica MM5320	0		
Abilita la ricezione di codici HCS3	01			Abilita la	ricezione di codici MM5	3200		
Disabilitata	•			Disabi	itata	•		
Default: Disabilitata				Default:	Disabilitata			
Codifica PT-2262				Codi	fica DUEVI			
Abilita la ricezione di codici PT-22	62			Abilita la	ricezione di codici DUE	VI		
Disabilitata	•			Disabi	itata	•		
Default: Disabilitata				Default:	Disabilitata			
Codifica Oregon S	centific			Codi	fica BRESSER			
Abilita la ricezione di codici Orego	n Scientific			Abilita la	ricezione di codici BRES	SSER		
Disabilitata	•			Disabi	Disabilitata 👻			
Default: Disabilitata				Default:	Disabilitata			

# Radiocomandi

In questa scheda sarà possibile abilitare il funzionamento dei radiocomandi per gestire alcune funzioni dell'impianto, quali:

- ⇒ Inserimento / disinserimento allarme
- ⇒ Richiamo programmi e scenari
- $\Rightarrow$  Apertura / chiusura accessi
- $\Rightarrow$  Etc.

Funzionamento Abilita il telecomando Abilitato Default: Disabilitato	Utente proprietario del telecomando Seleziona Utente Default: 0
Apprendimento Apprende il codice del dispositivo Non attivo & Associa CC	neela
Ultimo tasto Ultimo tasto premuto Nessuno	Seriale memorizzato Codice seriale del dispositivo memorizzato 00000000
Tasto verde Evento trasmesso sulla pressione del tasto verde Nessuno	
Tasto rosso Evento trasmesso sulla pressione del tasto rosso Nascuno	
Tasto blu Evento trasmesso sulla pressione del tasto blu	

Per ogni singolo radiocomando sarà necessario effettuare l'abbinamento con un singolo utente, selezionandolo fra quelli disponibili (**riquadro verde**). A questo punto si dovrà associare il radiocomando alla centrale cliccando su **ASSOCIA (riquadro rosso)** e premendo un tasto qualunque del radiocomando.

In questa schermata verranno visualizzati inoltre:

- $\Rightarrow$  L'ultimo tasto premuto
- $\Rightarrow$  II seriale del radiocomando acquisito dalla centrale

Sarà necessario, infine, selezionare dai menù a tendina di ogni tasto (**verde, rosso, blu, giallo**) l'evento che questo dovrà trasmettere.

### Sensori

In questa scheda sarà possibile abilitare il funzionamento dei 64 possibili **sensori wireless collegabili alla centrale Maya,** quali:

- ⇒ Sensori di allarme
- $\Rightarrow$  Sensori tecnologici
- ⇒ Sensori ambientali

In questa scheda sarà possibile abilitare il funzionamento del sensore, dopodiché sarà necessario effettuare l'associazione con la centrale, semplicemente cliccando su **ASSOCIA (riquadro blu)** e facendo trasmettere il sensore in oggetto.

Ad apprendimento eseguito, nel campo **Tipologia memorizzata** apparirà il tipo di codifica radio rilevato dalla centrale.

🗸 📽 Central	e Maya								
Centrale Domotica	Maya								~
🗋 Alimentazione 🔻	🗋 Batteria 💌	🗋 Risorse 💌	🗋 Ingressi 🔻	🗋 Uscite 🔻	🗋 Radiofrequenza	🗋 Telecomandi 💌	🗅 Sensori 🔻	🗅 Supervisione 🔻	
Sensore	e numer	o # 1							
Funzionan	nento								
Abilitato		•							
Default: Disabilitate	D								
Apprendin	nento								
Non attivo	dei dispositivo	Ø	Associa 📋 C	ancella					
Tipologia r	nemorizza	ta							
Tipologia di sensor	e memorizzata								
Undefined		•							
Undefined Generic MM5320	0								
Generic PT2262									Paser Srl © 202
DUEVI									
Oregon Scientific	THR128								
bresser									

# Supervisione

In questa scheda sarà possibile abilitare alcune funzionalità relative alla supervisione dell'impianto, è suddivisa in:

⇒ **Ingresso antimanomissione (riquadro rosso),** permette di configurare il TAMPER (interruttore antimanomissione) e di generare il messaggio di sistema in caso di antimanomissione;

Antimanomissione	Evento manomissione
Abilitazione ingresso antimanomissione	Trasmette una variazione di stato sulla manomissione dell'ingress
Abilitato	Nessuno - +
Stato	Evento di stato in vita
Stato ingresso manomissione	Trasmette un messaggio di stato in vita
Manomesso 👻	Nessuno 👻 🕇

Nel campo **Evento antimanomissione** sarà necessario creare un messaggio di antimanomissione da utilizzare al fine di ricevere un alert in caso di manomissione del dispositivo.

Nel campo **Evento antimanomissione** sarà necessario creare un messaggio di stato di vita da utilizzare al fine di ricevere un alert sullo stato in vita del dispositivo.

Nel campo **Uptime** vengono indicate le ore di vita del dispositivo cioè da quanto tempo il dispositivo è stato attivato.

Nel campo Timer è possibile variare il valore del tempo di guardia della sicurezza anti blocco.

### **Supervisione**

- ⇒ Keep alive (stato in vita del dispositivo, riquadro verde), Gestisce l'invio di un messaggio ciclico di presenza, per notificare a dispositivi di supervisione la corretta operatività del dispositivo che stiamo configurando.
- ⇒ Watchdog (riquadro giallo), Gestisce il riavvio forzato della centrale in caso di blocco inaspettato. Il controllo watchdog di default è attivo con un timeout di 300 secondi, ma può essere disabilitato.

Stato in vita del dispositivo	Sicurezza anti blocco
KeepAlive Abilitazione della gestione stato in vita Abilitata - Default: Disabilitata	Watchdog Sicurezza anti blocco Abilitata Default: Abilitata
Uptime Ore di vita del dispositivo	Timer Tempo di guardia 300
00000F0A	Default: 300 s



Email: smarthome@paser.it

Telefono: 0141 947694 (premere 2 per

Fax: 0141 946000

•